



Philips
Altifalantes multimédia 2.1

• Potência máx. de 20 W



SPA1330

Ótimo som

Com a saída de som de 10 W e a reprodução de graves dinâmicos, estes altifalantes são perfeitos para reproduzir música, jogos e vídeos online em MAC e PC.

Design contemporâneo

- Concebido a pensar no estilo - parece tão bem quanto soa

Estupenda qualidade de som

- 10 W de potência de saída de som
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Simplicidade

- Compatível com qualquer suporte multimédia
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- Trabalho com MAC e PC

PHILIPS

Especificações

Sistemas áudio

- Limites frequência: 20Hz-20kHz
- Impedância de entrada: 25 ohm
- Potência de saída total: 10 W
- Alimentação: 220 V 50 Hz
- Relação sinal-ruído: >75 dB
- THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
- Separação de canais: >45 dB
- Sensibilidade de entrada: 400 mV
- Potência nominal: 2,5 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB (BTL)
- Sensibilidade de entrada: 350 mV
- Potência de saída nominal: 5 W

Altifalantes esquerdo/direito

- Gama de potência do diafragma: 1-15 Wx2
- Limites frequência: 160 Hz-18 kHz
- Impedância nominal: 4 ohm
- Sensibilidade: 83 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: Gama total de 2"



Altifalante com subwoofer

- Gama de potência do diafragma: 2-30 W
- Limites frequência: 65 Hz-250 Hz
- Impedância nominal: 8 ohm
- Sensibilidade: 86 dB (2,83 V/1 m)

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,3 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Alimentação

- Indicador LED de energia: Verde

Conteúdo da embalagem

- Número de satélites: 2
- Subwoofer
- Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
- Manual de instalação rápida

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Peso: 1,458 kg

Destaques

Diafragma com um bom amortecimento

Normalmente, um diafragma de altifalante único causa uma vibração específica da divisão da frequência na área próxima do rebordo do diafragma, o que resulta frequentemente numa distorção de som. A solução para este problema consiste na utilização de mylar - um monómero uniforme e um material muito mais leve do que o normalmente utilizado - à volta do cone de diafragma. Ao circundar o cone com um anel totalmente simétrico, o efeito de amortecimento resultante elimina a vibração assíncrona, proporcionando um som mais equilibrado e natural.

10 W de potência de saída de som

Irradiadores ricos de graves com saída de 10 W permitem que os pequenos altifalantes reproduzam frequências de graves com maior eficácia sem necessitar de aumentar o seu tamanho. Graves melhores num espaço menor!

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Concebido a pensar no estilo

O design atractivo dá mais personalidade à sua habitação.



Data de publicação
2013-05-21

Versão: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 69 23410 71792 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com