

Philips
Mikromusiksystem

Dock til iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB2020



Slap af til skøn musik

Besat af lyd

Dock og lyt til din iPod/iPhone/iPad, eller tænd for den krystallklare DAB+-radio. Den kan også sluttes til andre bærbare musikafspillere via USB Direct eller MP3 Link. Nyd dine favoritter med den dybe og kraftfulde lyd fra basreflekshøjttalerne.

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte

musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få

glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

(DAB- og FM-kompatibel)



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause
- Andet: ID3 Tag-support

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)
- DAB: Infodisplay, Menu, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPod, iPad, iPhone
- Displaytype: LCD-display
- Loader-type: skuffe

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, DAB-antenne, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 31 taster
- Brugervejledning: Dansk

Mål

- Hovedenhedens bredde: 200 mm
- Hovedenhedens højde: 118 mm
- Hovedenhedens dybde: 210 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 144 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 224 mm
- Bredde (emballage): 576 mm
- Højde (emballage): 274 mm
- Dybde (emballage): 190 mm
- Bruttovægt: 4,5 kg
- Nettovægt: 3,94 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod 4. generation, iPod 5. generation



Udgivelsesdato
2014-07-25

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93201
EAN: 08 71258 16544 81

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com