



Philips  
Original-Radio

• UKW/MW/LW



OR7000



## Das Original-Radio

Werden Sie retro mit diesem Philips Original-Radio. Das Radio wurde so entwickelt, dass es den berühmten Reiz der 50er-Jahre eines Philips Radios zurückbringt und bietet leistungsstarke tiefe Bässe eines Bassreflex-Lautsprechersystems sowie ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

### HiFi-Radioerlebnis

- Erstklassiger Stereoklang für mehr Musikgenuss
- UKW/MW/LW-Stereotuner
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

### Einfache Anwendung

- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Integrierte Uhranzeige
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

### Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

**PHILIPS**

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Mono, MW, LW
- Programmspeicherplätze: 20
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz

## Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)

## Komfort

- Displaytyp: LCD

## Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)



## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 330 x 150 x 163 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 460 x 250 x 245 mm

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel (VDE und GB), Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat

# Besonderheiten

## Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

## LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.



Ausstellungsdatum  
2013-05-21

Version: 3.0.3

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 87 12581 65459 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)