

Philips
DVD 迷你影院



MCD710

超凡的戲院體驗

附設 USB Direct 播放功能

使用 MCD710 DVD Micro Theater，可享受更佳的家庭娛樂體驗。逐行掃描功能可確保優化的圖像，以便獲取真實的戲院體驗，而 USB Direct Playback 可讓您聆聽高音質的數碼音樂。

豐富你的電影體驗

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

豐富你的音嚮體驗

- 直接從 USB 裝置檢視相片和收聽音樂
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 2x50W RMS 總輸出功率

優雅的音色和外觀

- 優雅的木質喇叭

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行的線條。

USB Direct

只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

卡拉 OK

DVD 機的卡拉 OK 功能，提供無窮樂趣與最大的音效歌唱享受。透過在聲音中加入「回聲」效果，可以提昇你的表現。音調控制讓你可以依據個人嗓音選擇最佳的音調。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受。從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

杜比數碼

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。



規格

音效

- 音效增強：音量，數碼音效控制 4 種模式，動態低音增強效果
- 音效系統：杜比數碼
- 輸出功率：2x50W RMS

喇叭

- 主喇叭：雙聲道，4 吋低音喇叭，低音反射喇叭系統，可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體：DVD-Video, 影像 CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 視訊增強：逐行掃描
- 光碟播放模式：監管控制，角度，PBC, A-B 重復，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD，縮放，從停止狀態恢復播放，慢動作
- DVD 區域：3

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式：JPEG
- 圖像增強功能：幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體：Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

播放聲音

- 播放媒體：WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 光碟播放模式：重復 / 單一 / 全部 / 節目，隨機播放，可編排 20 首曲目
- 載入器類型：機動化，光碟盤
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，上一首 / 下一首，編排播放，重復，隨機，停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼調諧：是
- 調諧器波段：FM 立體聲

- 調諧器增強功能：自動儲存
- 記憶選台：20

連接

- 視訊輸出 - 類比：色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接：數碼音訊同軸輸出, FM 天線
- 耳筒：3.5 mm
- USB: USB 主機
- 音訊連接：類比聲音輸入 (L/R), 類比聲音輸出 (L/R)

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，定時睡眠功能，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：VFD 顯示
- OSD 語言：英文，繁體中文，葡萄牙文，西班牙文
- 指示功能：DIM 模式

配件

- 附配件：複合影像線 (Y), FM 天線，全球保用證
- IFU / 用戶手冊：英文，繁體中文
- 快速入門指南：英文、繁體中文
- 遙控器：47 鍵，附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 170 x 270 x 220 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 558 x 350 x 314 mm
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 248 x 110 x 307 mm
- 重量 (含包裝) : 10 kg

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz



出版日期 2009-03-13

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 36827
EAN: 87 12581 39341 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com