



Philips
Microcadena clásica

CD, MP3-CD, USB, FM

Cinta
10 W



MCM1120

Relájate con buena música

con este sistema de sonido compacto

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica MCM1120/12 de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reproducéla mediante USB con un sonido mejorado gracias a su potente refuerzo dinámico de graves.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Pletina de casete con parada automática

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño compacto
- Práctico control remoto para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se

puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo para música MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Casete
- Modos de reproducción del disco: repetir/ reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Modos de reproducción de casete: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, parar

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, 4 modos
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Controlador: altavoz: Woofer de 3"

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Tipo de cargador: superior
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: Blanco

Accesorios

- Mando a distancia
- Otros: Guía de inicio rápido, Antena FM
- Garantía: Folleto de garantía internacional
- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 140 x 158,6 mm
- Alto del altavoz principal: 227 mm
- Profundidad de la unidad principal: 208,5 mm
- Altura de la unidad principal: 227 mm
- Anchura de la unidad principal: 150 mm

Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V
- Alimentación: 50 Hz

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta



Fecha de emisión
2015-03-11

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com