



Philips  
Mikromusiksystem

med Lightning-kontakt

för iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB, FM  
Max 70 W



DCM2170

## Ljud som passar ditt hem

### Besatt av ljud

Det här Philips-mikromusiksystemet är kompatibelt med Lightning-kontakten i iPhone 5 och levererar fantastiskt ljud samt har en snygg och stilfull design. Luta dig tillbaka och koppla av när du njuter av din musik på ditt sätt, med den enkla fjärrkontrollen.

#### Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Total uteffekt på 70 W RMS

#### Lyssna på musik från olika källor

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

# PHILIPS

Mikromusiksystem  
med Lightning-kontakt för iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, Max 70 W

## Funktioner

### Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en

lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DCM2170/12

### Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.



# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

## Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll
- Volymkontroll: upp/ned
- Högsta uteffekt (RMS): 70W

## Högtalare

- Högtalarter: basreflexhögtalare
- Högtalarelement: 4 tums woofer med mjuk dome tweeter

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

## Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, iPod-larm, USB-larm
- Typ av laddare: släde
- Laddningsenhet: iPhone, iPod

## Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: flera språk

## Mått

- Bruttovikt: 5,7 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 185 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudenhet, höjd: 177 mm
- Huvudenhet, djup: 239 mm
- Paketbredd: 224 mm
- Paketbredd: 314 mm
- Pakethöjd: 518 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 110–240 V, 50/60 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Publiceringsdatum  
2014-08-12

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01979  
EAN: 08 71258 16840 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)