

Philips
Φορητό CD Player



AX3301

Λεπτό και ανθεκτικό στους κραδασμούς

Ψάχνετε ένα CD player με εξαιρετικές λειτουργίες και μοντέρνα σχεδίαση; Το AX3301 είναι η απάντηση. Οι συσκευές είναι λεπτές και εξαιρετικά μοντέρνες με μοναδικό οπτικό περίβλημα με σχέδια και μια ποικιλία εντυπωσιακών χρωμάτων για μια διασκεδαστική εμπειρία μουσικής.

Κομψός σχεδιασμός

- Λεπτό φορητό CD Player με στρογγυλό σχήμα και μικρό μέγεθος
- Μοναδικό οπτικό περίβλημα με σχέδια για ανεβασμένη διάθεση

Ανθεκτικότητα στους κραδασμούς

- Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων

- Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων για βελτιωμένα μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
- Stereo ακουστικά με πρακτική δυνατότητα ελέγχου έντασης

Απολαύστε όλα τα είδη δίσκων

- Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστική ανάδραση
- Μετατροπέας D/A: 1 bit
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Ισχύς: 2 x 5mW RMS
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 85 dB
- Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων
- Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 30 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναμονή, Introscan, Επανάληψη αναπαραγωγής, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Λειτουργία Shuffle
- Ηλεκτρ. προστ. κατά της αναπήδησης (CD): 45

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 4,0 χιλ., 4,5 V, κέντρο +
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Έξοδος: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ενδείξεις: κατάσταση μπαταριών, Λειτουργίες Cd, DBB, ESP, ώρα, κομμάτι



Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: AY3170 (300mA)
- Ακουστικά: SBC HE225 (με έλεγχο έντασης)
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Διαστάσεις Ebox (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 χιλ.
- Περίβλημα: Αντιθερμικό κύριο μέρος, Φακοειδές στρώμα
- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 252 x 310 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 6
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,18 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 243 x 49 x 148 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ) σε ίντσες: 137,5x137,5x23,3 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,2 κ.

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής CD με μπαταρίες: 20
- Τύπος μπαταριών: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Είδος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη

Χαρακτηριστικά

Στρογγυλό και λεπτό

Λεπτό φορητό CD Player με στρογγυλό σχήμα και μικρό μέγεθος

Οπτικό περίβλημα με σχέδια

Μοναδικό οπτικό περίβλημα με σχέδια για ανεβασμένη διάθεση

Magic ESP™ 45 δευτερολέπτων

Η Ηλεκτρονική προστασία κατά της αναπήδησης είναι μια χρήσιμη λειτουργία που διασφαλίζει μουσική χωρίς αναπηδήσεις, ακόμα και όταν τρέχετε ή μετακινήστε και το CD player τραντάζεται και ταρακουνιέται. Οι συσκευές που διαθέτουν λειτουργία Ηλεκτρονικής προστασίας κατά της αναπήδησης έχουν και ένα έξυπνο ηλεκτρονικό buffer το οποίο προσαρμόζει αυτόματα τόσο το περιεχόμενο του όσο και τις ταχύτητες περιστροφής της κεφαλής του λείζερ για να διασφαλίσει μουσική ακρόαση χωρίς διακοπές.

Ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι μια έξυπνη λειτουργία μπάσων που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση των μπάσων σε υψηλή ένταση χωρίς παραμόρφωση του ήχου και σε χαμηλή ένταση χωρίς συμβιβασμούς στις τελικές συχνότητες μπάσων. Τεχνολογικά εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν τα επίπεδα έντασης και μπάσων, και εκτελούν ακριβή βαθμονόμηση προκειμένου να αποτρέψουν την παραμόρφωση του ήχου και να παράγουν βελτιωμένο ήχο μπάσων. Η ψηφιακή δυναμική ενίσχυση μπάσων εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση μπάσων, ανεξάρτητα από το εκάστοτε επιλεγμένο επίπεδο έντασης.

Ακουστικά με έλεγχο έντασης

Stereo ακουστικά με πρακτική δυνατότητα ελέγχου έντασης

Αναπαράγει CD, CD-R και CD-RW

Αναπαράγει δίσκους CD, CD-R και CD-RW



Ημερομηνία έκδοσης
2011-07-21

Έκδοση: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com