



Philips Prestigo
Universel fjernbetjening

8-i-1

PRESTIGO



SRU6008



Total og enkel kontrol

Fuld funktionalitet og kun de knapper, du har brug for

Det er tid til at sige farvel til dine mange fjernbetjener! Prestigo SRU6008 kan betjene op til 8 enheder i én og viser de knapper, du har brug for, let tilgængeligt via LCD-skærmen.

Konfigurer din Prestigo ved hjælp af computeren, og nyd din hjemmeunderholdning.

Intuitiv navigation

- Nem adgang til de enkelte funktioner med en 3,8 cm LCD-skærm
- Baggrundsbelyste knapper, så du kan betjene dine enheder i mørke

Hurtig og nem adgang til din underholdning

- Aktiviteter til at betjene flere enheder

Enkel og nem konfiguration

- Betjen alle enheder af næsten alle mærker
- Softwareopdateringer via internettet
- Nem computerkonfiguration med få trin, på Windows eller Mac

Vigtigste nyheder

Betjen næsten alle enheder



Prestigos infrarøde kodedatabase med over 300.000 enheder gør det muligt at betjene stort set alle enheder, der findes på markedet i dag uanset model og mærke. Ved hjælp af computerkonfigurationen vælges den korrekte infrarøde kode til dine enheder i databasen.

3,8 cm LCD-skærm



Fjernbetjeningen har en 3,8 cm (96 x 64 pixel) LCD-skærm. De mindre brugte knapper finder du via skærmen, så du kan tilføje dine egne knapper eller fjerne dem, du ikke har brug for.

Aktivitetsbaseret betjening

Start din hjemmeunderholdning med et tryk på én knap i stedet for at skulle betjene hver enkelt enhed separat. Tryk blot på en aktivitetsknap som f.eks. "Se en film", så tænder Prestigo automatisk for de forskellige enheder f.eks. TV, DVD-afspiller og hjemmebiografssystem, så du kan se en film.

Fremtidssikret



Philips Configo-softwaren giver dig automatisk besked om tilgængelige onlineopdateringer til din Prestigo. Configo-softwaren sørger for at downloade opdateringerne og installere dem.

Nem computerkonfiguration



Tilslut din Prestigo-fjernbetjening til din PC eller Mac via USB for at foretage en nem computerkonfiguration på dit eget sprog. Tilpas alle funktioner med nogle få enkle trin.

Baggrundsbelyste knapper



Det oplyste tastatur gør det nemt at betjene alle dine enheder, selv i mørke.

Specifikationer

Tilbehør

- USB-kabel: 1,2 m

Komfort

- Baggrundsbelyste knapper
- Indikator for batteriniveau
- Skærmtype: LCD
- Antal aktiviteter: 8
- Antal enheder: 8
- Online-opdateringer: tilgængelig
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk
- Understøttede enheder: FORSTÆRKER, Lydsystem, Blu-ray-afspiller, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-optager, DVD-VCR-combo, DVDR-HDD-combo, Digital Media Receiver, Spilkonsol, HD-DVD-afspiller, HTS, Harddiskoptager, Home Theater, MP3 Player Dock, Minidisk, PC, Projektor (IR), RECEIVER, SAT, BÅND, TV, TV-DVD-combo, TV-VCR-combo, TV-VCR-DVD-combo, Tuner, VCD, laserdisk, VCR

Infrarød teknologi

- Infrarøde koder for indlæring
- Rækkevidde: 10 m

Strøm

- Batterier inkluderet

Opsætning

- Opsætningsmetode: PC-opsætning



Udgivelsesdato
2013-09-18

Version: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 08 71258 15085 24

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com