



Philips  
Sistema musicale micro

CD, CD-MP3, USB, FM  
20 W max



MCM1150



## Audio ricco e potente

Osessionati dal suono

Ascolta tutti i tuoi brani preferiti sul lettore musicale portatile con USB diretta e ingresso audio. Questo sistema audio micro Philips riproduce anche CD MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti bass reflex per bassi più profondi e potenti.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza massima in uscita 20 W RMS

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

### Semplicità d'uso

- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

# PHILIPS

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Ingresso audio



La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso

audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

### controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balance, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Funzione USB diretta per la musica MP3



Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.



## Specifiche

### Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale
- Massima potenza in uscita (RMS): 20 W

### Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3,5"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

### Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

### Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso audio (3,5 mm)

### Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LED
- Tipo di caricatore: vassoio

### Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Manuale utente
- Telecomando: Telecomando a 21 tasti

### Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza unità principale: 180 mm
- Altezza unità principale: 119 mm
- Profondità unità principale: 220,4 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 127 x 160 mm
- Altezza altoparlante principale: 170 mm
- Larghezza imballo: 659 mm
- Altezza imballo: 234 mm
- Spessore imballo: 180 mm
- Peso lordo: 4,6 Kg
- Peso netto: 3,94 Kg

### Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333  
EAN: 08 71258 16626 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)