

Philips  
Microsistem Hi-Fi

MP3

MCM390



## Bucurați-vă de MP3-CD-uri așa cum vă doriți

Compact și elegant, acest superb sistem cu finisaje din lemn vă va impresiona. Combină performanța cu funcțiunile esențiale, fără a face compromisuri în privința aspectului, așa că relaxați-vă și bucurați-vă de muzica preferată.

### **Audiție mai lungă, plăcere mai mare**

- 10 ore de muzică MP3-CD

### **Pentru o experiență audio mai bogată**

- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x15 W RMS / 2x30 W muzical

### **Începeți ziua cum doriți**

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Casetofon deck Logic
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

### **Un sunet excelent**

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Repere

### 10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

### Incredible Surround™

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală de 2 x 30 W
- Caracteristici superioare sunet: Incredible Surround, 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

## Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezo, Grile pt. boxe detașabile

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Acceptă etichete ID3
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Cassette Deck Technology: Logic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză, Full Auto Stop, Contor pentru casetă

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD, Timer pentru înregistrare prin tuner, nivel automat de înregistrare

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare

ceas prin RDS

- Setări prestabilite stație: 40
- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

## Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare linie-in
- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă casetă, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW
- Telecomandă: 21 de taste

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 342 x 312 x 446 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,43 kg



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 4.0.10

12 NC: 9073 100 12347  
EAN: 87 10895 86363 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)