



Philips  
Dijital kablosuz kulaklıklar

40 mm sürücülü/arkası kapalı  
Kulak üstü

SHD8700



## Kablosuz müzik

### Hafif ve rahat kulaklık

Bu kulaklıkla evinizin her yerinde TV ve müziğin keyfini çıkarın. Dijital iletim sayesinde kusursuz alım ve mükemmel ses üretimi sağlar. Dönen kulaklık modülleri ve kendiliğinden ayarlanan iç baş bandı ekstra uyum ve rahatlık sunar.

#### Üstün ses deneyimi

- Kristal netliğinde (2,4 GHz) dijital iletim
- Olağanüstü ses kalitesi için akustik olarak ayarlanmış hoparlörler

#### Uzun süreli kullanım için konfor sağlar

- Kendinden ayarlı iç baş bandı rahat bir oturuş sağlar
- Oynar kulaklıklar, kulaklarınıza rahat şekilde oturmasını sağlar

#### Kolay kullanım

- Hızlı şarj özelliği
- Alıcınızı kullanışlı bağlantı istasyonunda saklayın

# PHILIPS

Dijital kablosuz kulaklıklar  
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü

# Teknik Özellikler

## Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Miknatis tipi: Neodymyum
- Sinyal/gürültü oranı: >86 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Frekans aralığı: 8 - 21.000 Hz
- Empedans: 32 Ohm

## Tuner/Alım/İletim

- Kanal seçimi: otomatik
- Efektif aralık: 30 m
- Modülasyon: GFSK

## Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Baz ünitesinin özellikleri: LED göstergesi
- Pil şarj göstergesi
- Çalışma süresi: ~14 saat
- Düşük pil seviyesi göstergesi

## Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: 5 V/550 mA DC
- Pil şarj cihazı: şarj bağlantı ünitesi

## Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x AAA şarj edilebilir pil
- Güç kaynağı verici: 6 V/550 mA DC

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 32 x 10 cm
- Net ağırlık: 0,581 kg
- Brüt ağırlık: 0,892 kg
- Dara ağırlığı: 0,311 kg
- EAN: 69 23410 73295 5
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Ekran
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

## Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Brüt ağırlık: 3,21 kg
- Dara ağırlığı: 1,467 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- GTIN: 1 69 23410 73295 2
- Net ağırlık: 1,743 kg

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Ağırlık: 0,221 kg

SHD8700/10

# Özellikler

## 2,4 GHz dijital iletim

2,4 GHz dijital iletim, vericiyle kulaklık arasında sıkıştırma ve veri kaybını önler. İletim işleminin sonunda dijital sinyaller analog sinyallere dönüştürülür. Kusursuz akustik ve minimum veri kaybı sayesinde üstün ses kalitesi elde edilir.

## Akustik olarak ayarlanmış hoparlörler

Akustik olarak ayarlanmış hoparlörler, saf ve dengeli ses üretmek için yüksek tonlar ile derin bas seviyelerinde üstün netlik ve hassasiyet sunar.

## Kendinden ayarlı iç baş bandı

Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

## Akıllı ve hızlı şarj

Akıllı ve hızlı şarj özelliği, pilin çok kısa bir sürede tamamen şarj edilmesini sağlar. Pilde kalan güç kapasitesi dahili bir devre tarafından belirlenir, böylece gelen voltaj hızlı şarj için optimize edilebilirken aynı zamanda pil ömrünü en üst düzeye çıkarır.



Yayın tarihi 2017-07-13

Sürüm: 1.1.3

12 NC: 8670 001 18829  
EAN: 69 23410 73295 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)