

Philips 8000 series
Lecteur de disques Blu-ray

Net TV

Lecture 3D
CinemaPerfect HD

BDP8000



Le meilleur d'Internet sur votre téléviseur, dans votre salon

Explorez le meilleur d'Internet dans votre salon avec le lecteur Philips BDP8000 et la fonction Net TV. Accédez facilement à vos sites préférés sur votre écran de télévision et visionnez des vidéos, confortablement installé dans votre canapé. Vous pouvez également vivre une expérience cinéma HD avec Blu-ray.

Entendez plus

- Son Surround 7.1 pour une expérience cinéma inégalée
- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Net TV : les meilleurs services en ligne dont la location de vidéos*

Profitez plus

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

CinemaPerfect HD



L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

Net TV avec vidéo à la demande*



Profitez de nombreux services en ligne, dont la vidéo à la demande. Accédez à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne quand bon vous semble, directement sur votre téléviseur via votre lecteur de disques Blu-ray ou Home Cinéma Philips. Désormais, vous avez également accès à une sélection de sites de location de vidéos*, directement depuis votre téléviseur. Il vous suffit de sélectionner le film que vous souhaitez louer. Les soirées ciné à la maison n'ont jamais été aussi faciles à organiser. *La disponibilité varie d'un pays à l'autre, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray pour de plus amples informations.

WiFi-n



Le WiFi-n, également appelé IEEE 802.11n, est la nouvelle norme en matière de réseau sans fil. Il comprend de nombreuses nouvelles options visant à améliorer la qualité de la liaison sans fil, en permettant une vitesse rapide et une plage plus large par rapport aux anciennes normes WiFi. WiFi-n est également rétrocompatible, ce qui permet à ce lecteur de transmettre et de recevoir à partir de routeurs qui fonctionnent sur la base des anciennes normes WiFi.

Liaison réseau DLNA



La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.



Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Caractéristiques environnementales

- Certification produit écologique

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie optique numérique, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique 7.1 canaux, Sortie audio analogique G/D, Ethernet, Lecteur de carte SD/SDHC
- Connexions réseau: Wi-Fi intégré, 802.11 b/g/n
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

Pratique

- BD-Live (Profil 2.0): Mémoire interne 2 Go
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Suédois, Portugais, Danois, Finnois, Polonais, Turc, Norvégien, Tchèque, Grec, Hongrois, Roumain, Slovaque
- Facilité d'utilisation: Touches de commande tactiles
- Services en ligne: Net TV
- Mise à niveau micrologicielle possible: Mise à niveau micrologicielle en ligne, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Alimentation

- Consommation électrique: 21 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: $0,18\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, CD-R (Mode d'emploi), Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Danois/Norvégien, Grec, Suédois, Finnois, Polonais, Turc, Tchèque, Hongrois, Slovaque

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 145 millimètre
- Profondeur du produit: 260 millimètre
- Poids (emballage compris): 4 kg
- Hauteur de l'emballage: 340 millimètre
- Largeur de l'emballage: 515 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 65 millimètre
- Poids du produit: 2,8 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanaux), MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB

Image/Affichage

- Format image: 21/9, 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Accentuation des couleurs, Amélioration du contraste dynamique
- Traitement vidéo avancé: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG-2, XviD, WMV
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-04-21

Version: 3.1.16

EAN: 87 12581 51089 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com