

Philips
głośnik ze stacją dokującą i
funkcją Bluetooth®

do urządzeń iPod/iPhone

AD530



Ciesz się muzyką z urządzenia iPod/iPhone

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Stacja dokująca AD530/12 firmy Philips wbudowana w głośniki Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Inteligentna podstawka dokująca umożliwia ładowanie urządzeń iPod/iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

Zaawansowana wszechstronność

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
- Bezprzewodowa transmisja muzyki z urządzeń iPod/iPhone przez Bluetooth

Ciesz się ulubioną muzyką

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

PHILIPS

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
do urządzeń iPod/iPhone

AD530/12

Zalety

Transmisja muzyki poprzez Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie odtwarzać ulubioną muzykę z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone w zestawie audio firmy Philips.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Technologia ekranowania

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

Całkowita moc wyjściowa 8 W RMS

Kompaktowa konstrukcja

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 8 W RMS
- Regulacja głośności: w górę/dół
- System dźwięku: stereo

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Profile Bluetooth: A2DP
- Pasmo Bluetooth: linia wzroku, 10 m

Udogodnienia

- Ładowarka: iPod, iPhone

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 1,3 kg
- Wymiary produktu (S x G x W):
260 x 103 x 131 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
354 x 136 x 167 mm
- Waga produktu: 1,8 kg

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. generacji, iPod touch 4. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 5. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S

