

Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™ z Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimedia
Format 4:3

SPF7008



„...teraz kocham Cię nawet mocniej niż wtedy”.

Ramka do zdjęć PhotoFrame™ z Bluetooth

Mając tę elegancką ramkę do zdjęć PhotoFrame™ z funkcją sterowania dotykowego i łącznością Bluetooth, ponownie wpadniesz w miłosny zachwyt! To niewielkie urządzenie będzie stale przypominać najważniejsze chwile Waszego życia!

Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz

- Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry
- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

Ekologiczna konstrukcja

- Oszczędność energii dzięki automatycznemu przyciemnieniu po wykryciu oświetlenia w otoczeniu
- Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Dotykowe przyciski sterujące na obramowaniu ramki
- Przesyłanie zdjęć z telefonu komórkowego przez złącze Bluetooth

PHILIPS

Zalety

Technologia imagen Pro zapewnia żywe kolory

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Doskonały format 4:3

Cyfrowa ramka do zdjęć Philips PhotoFrame umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie 4:3, zapewniając całkowicie nowy standard oglądania.

Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

Dotykowe przyciski sterujące

Dotykowe przyciski ramki PhotoFrame™ są podświetlane po dotknięciu któregośkolwiek przycisku, co znacznie ułatwia przewijanie zdjęć, klipów wideo i muzyki. W trybie wyświetlania zdjęć można przeciągnąć palcem wzdłuż poziomego obszaru dotykowego, aby łatwo wybrać nowe zdjęcie spośród wyświetlanych na ekranie miniatur.

Przesyłanie zdjęć przez złącze Bluetooth

Wiemy, że lubisz robić zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego. Teraz możesz je łatwo przesyłać za pomocą łączności Bluetooth do cyfrowej ramki PhotoFrame™ firmy Philips bez konieczności używania dodatkowych przewodów czy adapterów.

Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi

ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

Smart Power Pro

Smart Power Pro to czujnik włączający i wyłączający ramkę PhotoFrame w zależności od wykrytych warunków oświetlenia. Służy to zarówno środowisku, jak i Tobie, zmniejszając pobór mocy ramki PhotoFrame o jedną trzecią. A najlepsze jest to, że dzieje się to automatycznie!

Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

Ramki cyfrowe PhotoFrame™ firmy Philips są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami EcoDesign zmierzającymi do zmniejszenia ogólnego negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez obniżenie poboru energii, usuwanie substancji niebezpiecznych, obniżenie wagi urządzeń i stosowanie wydajniejszych opakowań oraz skuteczniejszego odzysku surowców.



Dane techniczne

Pamięć

- Wbudowana pamięć (RAM): 1 GB (na 1000 zdjęć HD)
- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Łączność WiFi

- Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR, Klasa 2, Tylko odbiornik
- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

Karton zewnętrzny

- Długość: 26.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Długość: 10.3 cali
- Szerokość: 20.3 cm
- Waga brutto: 2.593 kg
- Wysokość: 22.6 cm
- GTIN: 1 87 12581 49585 2
- Szerokość: 8.0 cali
- Wysokość: 8.9 cali
- Waga netto: 1.808 kg
- Waga brutto: 5.717 lb
- Waga netto: 3.986 lb
- Waga opakowania: 0.785 kg
- Waga opakowania: 1.731 lb

Udogodnienia

- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
- Zgodność systemowa: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Czytnik kart: Wbudowany (2x)
- Obsługiwany format zdjęć: Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli, Zdjęcia JPEG
- Zarządzanie pokazem slajdów: Tworzenie pokazów slajdów, Usuwanie pokazów slajdów, Zmiana nazwy pokazów slajdów
- Obsługiwane formaty plików wideo: MPEG1 i 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Obsługa funkcji tła muzycznego: MP3
- Przyciski i elementy sterujące: przyciski dotykowe na obramowaniu, Przycisk zasilania
- Certyfikaty: CE, GOST, PSB, Szwajcaria
- Ustawianie pokazów slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Orientacja: Pozioma, Pionowa, Automatyczna orientacja zdjęcia
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Frames, Technologia RadiantColor, Sepia
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington
- Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język,

- Stan, Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Automatyczne włączenie/wyłączenie, Funkcja przypominania z drzemką, Źródło zdjęcia, Pokaz slajdów
- Stan zestawu: Wersja oprogramowania sprzętowego, Pozostała pamięć
- Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, Pozostała pamięć

Moc

- Zużycie energii: (System on) 3.8 W
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Wyjście prądu stałego 9 V, 2 A
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym

Wymiary opakowania

- Wysokość: 25 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 21.2 cm
- Głębokość: 9.5 cm
- Wysokość: 9.8 cali
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 49585 5
- Szerokość: 8.3 cali
- Waga brutto: 1.176 kg
- Głębokość: 3.7 cali
- Waga netto: 0.904 kg
- Waga brutto: 2.593 lb
- Waga netto: 1.993 lb
- Waga opakowania: 0.272 kg
- Waga opakowania: 0.600 lb

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Podstawa, Przewód USB, CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja
- Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki

Wymiary

- Szerokość urządzenia (z podstawą): 222.6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 182.2 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 33.2 mm
- Waga: 0.34 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10°C do 60°C

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 130° (poz.) / 110° (pion.)
- Jasność: 250 cd/m²
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20 000 godziny



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.4.3

EAN: 87 12581 49585 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com