

Philips
Draagbare MP3-
luidspreker

Universele 3,5 mm aansluiting



SBA3000

Knallende basgeluiden

voor muziekplezier onderweg

Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze reisluidspreker met volle bas. Gebruik de lijningangkabel als halskoord, zodat u de luidspreker eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

In stereo van muziek genieten

- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
- Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord van prachtig geluid
- Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

Neem uw muziek met u mee

- 30 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
- Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
- Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
- De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid

Krachtig geluid

- Dynamic Bass Boost - hoor de diepste, rijkste bas
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous alliez.



PHILIPS

Kenmerken

Dynamic Bass Boost



De innovatieve technologie zorgt voor een ongelooflijk diepe, rijke bas uit compacte luidsprekers. Met één druk op de knop wijzigt u de verschillende volume-instellingen en haalt u met de Dynamic Bass Boost de bas van de muziek naar voren.

30 uur continue afspeeltijd

Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 30 uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw muziek te genieten.

Werkt op accu

Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te genieten.

Opbergetui



Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels in de war raken.

Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele

AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp



Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Lijningang fungeert tevens als sleutelkoord

Deze luidsprekers zijn klaar voor gebruik! Wanneer u onderweg van uw muziek wilt genieten, sluit u de lijningangkabel stevig aan, zodat deze als handig sleutelkoord fungeert.

Technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons

Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing door mobiele telefoons en verzekert u van storingsvrij geluid

Universele hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

Sluit al uw mobiele apparaten met een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, muziektelefoons en meer.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): Zwart

Accessoires

- Opbergetui: inclusief opbergetui
- Batterijen: niet meegeleverd

Geluid

- Frequentiebereik: 150 - 16.000 Hz
- Impedantie: 4
- RMS-vermogen: 4 W
- Diameter van de luidspreker: 40 mm
- Type: Neodymium
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

Vermogen

- Batterijtype: AA
- Gebruikstijd van accu: 30 u
- Aantal batterijen: 4

Gemak

- Volumeregeling: functie voor volumeregeling

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Brutogewicht: 0,4 kg
- Nettogewicht: 0,229 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Brutogewicht: 3,053 kg
- Nettogewicht: 1,374 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Binnendoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Binnendoos (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Brutogewicht: 0,909 kg
- Nettogewicht: 0,458 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

