

Philips
Mikrohelisüsteem Classic

• Kassettmakk

MCM207



Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantsed disaini ja puidust viimistlusega kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

Nautige muusikat mitmest allikast

- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- Automaatpeatusega kassettmakk

Rikastage oma muusikaelamust

- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

10 W RMS



Selle Philipsi muusikasüsteemi väljundvõimsus on 10 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määravad tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda võimsam on kõlarist esitatav heli.

Mootoriga CD-laadija

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat

helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO₂ heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W helivõimsus
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 4 režiimi, Džanaamiline bassivõimendi

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3,5" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- Kassettmaki tehnoloogia: mehaaniline
- Kasseti esitusrežiimid: Elektrooniline kiirusekontroll
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Helisalvestus

- Andmekandja: kassettmakk
- Kassettmaki täiustused: automaatne salvestuse helitugevus, CD sünkroonsalvestus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, MW
- Salvestatavad jaamad: 30
- Antenn: FM püsiantenn, MW antenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Vahelduvvooluadapter
- Kaugjuhtimispuul
- Muu: Kiirjuhend
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kogukaal: 5,1 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 146 x 140 mm
- Peakõlari kõrgus: 232 mm
- Peaseadme sügavus: 227 mm
- Pakendi laius: 370 mm
- Peaseadme kõrgus: 232 mm
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Peaseadme laius: 152 mm
- Pakendi sügavus: 330 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 50/60 Hz
- Toiteallikas: 110–240 V

Roheline

- Ooterežiim Eco Power: 1 W



Väljalaske kuupäev
2013-05-28

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com