

Philips  
Φορητό DVD Player



PET810



## Απολαύστε DVD και ψηφιακά βίντεο όπου και αν βρίσκεστε

Το PET810 δεν πιάνει χώρο, σας ψυχαγωγεί και σας συντροφεύει παντού! Διασκεδάστε βλέποντας ταινίες DVD σε οθόνη TFT LCD 8 ιντσών. Απολαύστε την άνεση των πολυμέσων στα φορμά ψηφιακών μέσων MPEG4 και DivX. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και τροφοδοτικό αυτοκινήτου για να το παίρνετε παντού.

### Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή δίσκων DVD, DVD+R και DVD+RW
- Αναπαραγωγή δίσκων CD-RW και MP3-CD
- Η αναπαραγωγή MPEG4 διασφαλίζει τη συμπίεση βίντεο υψηλής ποιότητας
- Αναπαραγωγή DivX για βίντεο υψηλής συμπίεσης

### Άνετη θέαση από οπουδήποτε

- Παρακολουθήστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9
- Οθόνη LCD TFT 8" για άνετη οπτική εμπειρία

### Ασύγκριτη άνεση

- Συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας αυτοκινήτου και εύχρηστο τηλεχειριστήριο
- Έως και 2,5 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με διπλές υποδοχές ακουστικών
- Συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς

**PHILIPS**

sense and simplicity

**Προδιαγραφές****Εικόνα/Οθόνη**

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 8 ίντσες
- Ανάλυση: 480(w)×234(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 176,4×99,2 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,1225(w)×0,424(H) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

**Ήχος**

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

**Αναπαραγωγή βίντεο**

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+RW, DVD+R, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD
- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

**Αναπαραγωγή ήχου**

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

**Συνδεσιμότητα**

- Έξοδος ήχου - Αναλογική: Ήχος L/R (cinch)
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: 1 είσοδος εικόνας (υποδοχή 3,5 χιλ.)
- Υποδοχή σύνδεσης: 2 ακουστικά 3,5 χιλ.
- Είσοδος DC: 9V
- Ρεύμα: 30W
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS), 1 βύσμα 3,5 χιλ. (L/R)

**Ευκολία**

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα: ναι
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

**Αξεσουάρ**

- Σετ μπαταριών: DV 7.4, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Τροφοδοτικό AC/DC: ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-απατήρας αυτοκινήτου, 12vDC
- Τηλεχειριστήριο: RC810(μέγ. πιστ. κάρτας, 38 πλήκτρα)
- Καλώδια: 1 καλώδιο ήχου, 1 καλώδιο εικόνας
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Εκτύπωση σε 16 γλώσσες
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Θήκη ταξιδιού

**Διαστάσεις**

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 500 x 296 x 411 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 360 x 250 x 159 χιλ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 220 x 2" x 155 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,9 κ.

**Κύρια σημεία προϊόντος****Αναπαραγωγή DivX**

Χάρη στην υποστήριξη DivX μπορείτε να απολαύσετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο, σε CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των DivX CD είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD Recorder και συστήματα Home Theater.

**Αναπαραγωγή MPEG4**

Το MPEG4 είναι ένα πρότυπο συμπίεσης που σας επιτρέπει να εγγράψετε ταινίες σε εύρος ζώνης από 7 έως 10 φορές μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG2, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της εικόνας και του ήχου. Τα δεδομένα MPEG4 μπορούν να αποθηκευθούν σε CD-Rom, σε κάρτα μνήμης ή σε δίσκο DVD και να αναπαραχθούν σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home theater.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-12-07

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9073 101 01925  
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.  
\* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified, και τα αντίστοιχα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX Networks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.