



Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

diseño compacto

MCM285

Excelente calidad de sonido en un diseño compacto

con MP3 Link

Compacto y moderno, este minisistema con acabado en madera encierra un equipo potente y combina un excelente rendimiento con funciones básicas, sin afectar la estética. Siéntate y disfruta de la música como más te gusta.

Placer sin límites

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida total de RMS de 25W

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Sonido y diseño refinados

- Incluye un control remoto fácil de usar

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 25W RMS

Altavoces

- Altavoz principal: Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg.

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Estaciones preseleccionadas: 40

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incl.: Folleto de garantía mundial, Adaptador de pin chato, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, antena FM
- manual de usuario: Portugués brasileño, Español
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 20 teclas

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 146 x 236 x 239 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 146 x 236 x 185 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 397 x 340 x 275 mm
- Peso con empaque incluido: 5,9 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Destacados

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

MP3 Link para música portátil

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 38242
EAN: 87 12581 40514 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.