

Philips
Car entertainment system



CEM210X

Viaje na companhia do melhor da música

com reprodução de músicas de CDs, em MP3 e em WMA

O Philips CEM210 permite que você viaje na companhia do melhor da música de diferentes origens: CD, dispositivo USB, e MP3 player. Ele dispõe de painel frontal removível anti-roubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Curta músicas digitais no seu carro

- CD Player e MP3 Link para reprodução de músicas
- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis

Desempenho excelente em um design compacto

- Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
- Saída de áudio para adicionar um amplificador
- 20Wx4RMS para uma qualidade de som excelente
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar

Design que combina com seu carro

- Painel frontal flip-down removível anti-roubo
- Fácil de usar para uma navegação simples
- Controle remoto de fácil utilização para acessar músicas rapidamente

PHILIPS

Especificações

Display

- Tipo: LCD em preto e branco de alto contraste (oito caracteres)
- Iluminação das teclas: Azul

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, WMA, CD de WMA
- Formato de compactação: MP3, WMA, WMA9
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Introsca, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- N° de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)
- Recursos de sintonia: Pesquisa e armazenamento automáticos

Som

- Equalizador: 2 bandas

- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 45 W
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- MP3-Link: Para reprodução de músicas em MP3 portáteis
- Saída pré-amplificada: 1 par de RCA (E/D)

Segurança/anti-roubo

- Pannel frontal: Destacável e flip-down
- Blecaute da tela: 10/20s selecionáveis

Acessórios

- Controle remoto: Controle remoto fino com bateria
- Guia para início rápido: Português (Brasil)
- Manual do Usuário: Inglês, Português (Brasil)

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 188 x 58 x 206 mm
- Chassi: 1 Din



Destaques

Reforço dinâmico de graves (DBB)



Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

Pannel frontal removível



Pannel frontal flip-down removível anti-roubo



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 000 56557
EAN: 87 12581 50751 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com