



Philips  
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®  
DAB+

BTB4800

## Retro ulkonäkö. Modernit äänet.

Tässä kauniissa mikrojärjestelmässä yhdistyy retrotyylisyys ja nykyaikainen teho. Klassinen puukotelo, harjatun alumiinin värinen äänenvoimakkuuden valitsin ja kiiltävä näyttö kiinnittävät huomion. Juuri sopiva rentoutumispaikkaan.

### Pieni järjestelmä, mahtava ääni.

- Kiinteä kaiutin, jossa 3 tuuman bassokaiutin
- Bassorefleksiportti – täydet, voimakkaat matalat äänet
- 30 W:n enimmäislähtöteho
- Digitaalinen äänen säätö. Valitse esiasetettu äänityyli

### Kaikki musiikki

- CD-soitin. DAB+/FM-digitaaliradio
- Digitaalinen viritys ja jopa 20 esiasetusta
- Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto
- USB. Yhdistä musiikkilaitteita hetkessä
- Äänitulo. Liitä lähes mihin tahansa lähteeseen.

### Täytä huone musiikilla

- Verkkovirralla toimiva (AC-tulo). Kaukosäädin
- Mitat: 405 x 275 x 132 mm
- Paino: 4,78 kg

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho: Kokonaisteho 30 W RMS
- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin,  
Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levyn syöttö: Kelkka
- Bluetooth-tila: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen

## Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstioiminto, Aseman nimi
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Automaattinen digitaaliviritys
- DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko

## Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link
- Bluetooth
- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Äänitulo (3,5 mm)

## Käyttömukavuus

- Lataajan malli: kelkka
- Näyttötyyppi: LED-näyttö

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni,  
Maailmanlaajuinen takuuvihko, Takuuodistus
- Pikaopas
- Kaukosäädin

## Mitat

- Pakkauksen korkeus: 395 mm
- Pakkauksen leveys: 480 mm
- Pakkauksen syvyys: 200 mm
- Kokonaispaino: 5,72 kg
- Nettopaino: 4,78 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, 50/60 Hz

## Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin,  
seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/  
sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema,  
CD-R/RW
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse,  
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto,  
satunnaistoisto, pysäytys

# Kohokohdat

## Kaikki musiikki

Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa muun muassa soittolistoja. Herätä eloon CD-kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-levyjä. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 esiasetusta mieluisille DAB+- tai FM-asetuille.

## Kirkas ääni ja voimakas basso

Kiinteä kaiutin, jossa on 3 tuuman bassokaiutin, tuottaa selkeän äänen. Bassorefleksiportti lisää syvyyttä mataliin ääniin. 30 watin enimmäislähtötehon ansiosta kiinteä järjestelmä sopii keittiöön, makuuhuoneeseen tai toimistoon.

## Vanhan ja uuden kohtaaminen

Tässä upeassa mikrojärjestelmässä yhdistyvät ajaton tyyli ja nykyaikainen teho. Klassinen puukotelo on vastapainona harjatun alumiinin väriselle äänenvoimakkuuden säätimelle ja korkeakiiltoiselle näytölle. Pariliitoksen muodostamiseen, lähteen valintaan ja toiston/virityksen säätöön tarvittavat painikkeet ovat pöytämallisen yksikön päällä.

## Digitaalinen äänensäätö

Hiphop, kuoromusiikki, sinfonia tai rock-ooppera? Tämän mikrojärjestelmän digitaalisella äänensäätötoiminnolla saat enemmän irti kaikenlaisesta musiikista. Esiasetetut äänityylit tuovat musiikin parhaan puolet esiin.

## Kuin tehty kotiisi

Verkkovirralla toimiva mikrojärjestelmä sopii minne tahansa. Bluetoothin kantama on 10 metriä. Helppokäyttöisen kaukosäätimen keskeiset toiminnot ovat sormien ulottuvilla, joten voit ohjaila tunnelmaa ilman häiriötekijöitä.



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 10.1.10

12 NC: 8670 001 47017  
EAN: 69 59033 84810 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)