

Philips  
Micro DVD

- Riproduzione DivX
- Design Component

MCD177



## Trasforma qualsiasi stanza in un cinema

con riproduzione USB diretta

Hai a portata di mano lo strumento più trendy e all'avanguardia del mercato: l'innovativo Micro Hi-Fi 2 in 1 con riproduttore DVD, MP3-CD/WMA-CD e riproduzione USB diretta! Rilassati assaporando i tuoi filmati e brani musicali preferiti. L'home entertainment non sarà più lo stesso!

### Arricchisci la visione dei film

- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Guarda le foto e ascolta la musica direttamente dai dispositivi USB
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- potenza musicale 2x20 W RMS/2x40 W/800 W PMPO

### Facile da usare

- Tuner digitale FM con preselezioni
- Timer sveglia/spengimento automatico

### Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno

**PHILIPS**

## In evidenza

### Collegamento USB Direct per la riproduzione di musica e foto

Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

### controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con

precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi

bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

### Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.



# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 20 W RMS/ 2 x 40 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume
- Sistema audio: Dolby Digital

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD
- Regione DVD: 2

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD immagini

## Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

## Connettività

- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
- Altri collegamenti: Uscita audio coassiale digitale, Antenna FM
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm, Uscita audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Lingue OSD: Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Russo, Turco
- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Standby Eco Power: 1 W
- Colore retroilluminazione: Blu

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Adattatore CA/CC: Commutazione alimentazione

## Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 554 x 405 x 225 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,9 Kg

## Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35812  
EAN: 87 12581 38532 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)