



Philips
Station d'accueil

pour iPod/iPhone
Batterie rechargeable



DS7550



Conçue pour voyager partout avec vous

avec cette station d'accueil

Compact et portable, cette DS7550/10 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Conçue pour les déplacements, elle est équipée d'une batterie à autonomie longue durée et dispose d'une finition en aluminium solide et d'un étui de transport. Profitez de votre musique préférée, où que vous soyez.

Laissez-vous transporter par le son

- Technologie wOOx, pour des basses profondes et précises, sans distorsion
- DBB préserve les tonalités graves, pour des basses profondes quel que soit le volume
- Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables

Conçue pour le voyage

- Design élégant, ultraplat et compact qui s'adapte à tous les porte-documents
- Finition en aluminium solide et étui pour une protection optimale

Parfaitement portable et polyvalente

- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour une lecture de musique longue durée
- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques
- Application DockStudio gratuite pour radio Internet et autres fonctionnalités intéressantes



Caractéristiques

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération

Appli iPod/iPhone

- Nom de l'application: DockStudio
- Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Lecture: navigation par album/piste, commandes de lecture
- Paramètres du son: Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique
- Alarme: alarmes multiples, mise en veille programmable, réveil en musique, réveil aux sons de la nature, réveil avec vos photos préférées
- Niveau des piles: niveau des piles de la station d'accueil

Connectivité

- Entrée AUX



Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx™
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 10 W RMS

Enceintes

- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

Accessoires

- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link

Praticité

- Support de recharge: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: batterie, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Type de batterie: lithium (intégrée)
- Autonomie des piles: 8 h

Dimensions

- Poids brut: 1,04 kg
- Poids du carton principal: 2,3 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 310 x 110 x 40 mm
- Dimensions du carton principal: 175 x 162 x 440 mm
- Nombre de cartons: 2
- Poids: 0,76 kg

Points forts

Technologie wOOx



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2014-04-01

Version: 8.0.3

12 NC: 8670 000 64029
EAN: 87 12581 54929 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com