



Philips
Microsistema Hi-Fi

Reproducción de MP3/WMA-CD
Diseño compacto

MCM285

Excelente calidad de sonido en un diseño compacto

con MP3 Link

Compacto y moderno, este minisistema con terminación en madera encierra un equipo potente y combina un excelente rendimiento con funciones básicas, sin afectar la estética. Sentate y disfrutá de la música como más te gusta.

Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 25W

Sonido y diseño refinados

- Incluye un control remoto fácil de usar

Placer sin límites

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

PHILIPS

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Despertador y timer



La mayoría de los relojes con alarma te ofrecen varias opciones. Con este radio reloj Philips, podés despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el timer te permite escuchar música mientras te dormís y se apaga a la hora que elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música preferida para dormir.

Control remoto fácil de usar

Incluye un control remoto fácil de usar

Sintonización digital con 40 presint



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Potencia de salida total de RMS de 25W

Potencia de salida total de RMS de 25W



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 25W RMS / 630W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Parlantes

- Altavoz principal: Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg.

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía internacional, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Antena FM
- Guía de inicio rápida: Español
- Control remoto: 20 teclas
- Manual del usuario: Español

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 275 mm
- Ancho del aparato: 146 mm
- Peso con embalaje incluido: 5,9 kg
- Altura del embalaje: 340 mm
- Altura del aparato: 236 mm
- Ancho del embalaje: 397 mm
- Profundidad del aparato: 239 mm
- Profundidad del parlante principal: 185 mm
- Ancho del parlante principal: 146 mm
- Altura del altavoz principal: 236 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tipo de bandeja de carga: Superior



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.5

EAN: 87 12581 43184 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.