



Philips
Microcadena

Bluetooth®

CD, USB, FM
2 sets de placas intercam. front.
40 W



BTM5000



Relájate con excelente música

Obsesión por el sonido

Escucha tu música y servicios en línea a través de cualquier smartphone con este microsistema de música Philips. Disfruta de la música desde varias fuentes con un sonido puro y detallado. También incluye placas frontales intercambiables, que aportan color a tu experiencia.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 40W
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de

frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
- Optimización del sonido: control digital del sonido

Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de mylar
- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Rejillas de altavoces desmontables, Woofer de 3,5"

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio, Detener
- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone, Carga de iPod, Avance y retroceso rápido, Menú, arriba y abajo, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre de emisora
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- Audífono: 3,5 mm
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Indicaciones: Modo DIM

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Antena FM
- Control remoto
- Manual del usuario: En varios idiomas

Dimensiones

- Peso bruto: 5,8 kg
- Ancho de la unidad principal: 210 mm
- Altura de la unidad principal: 132 mm
- Profundidad de la unidad principal: 242 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 200 x 220 mm
- Altura del altavoz principal: 132 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 500 x 290 x 278 mm

Energía

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz



Fecha de publicación
2014-08-04

Versión: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 87 12581 63977 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com