



„Philips“
Muzikos mikrosistema

150 W
„Bluetooth®“

BTM3360

Sodrus ir galingas garsas

Leiskite muziką iš mobiliųjų įrenginių namuose. Šioje „Philips“ mikrosistemoje naudojamos tiesioginės USB ir garso įvesties jungtys. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Transliuokite muziką per „Bluetooth“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 150 W RMS maksimali išvesties galia
- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Paprasta naudoti

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Perjunkite muziką tarp 2 „Bluetooth“ įrenginių

PHILIPS

Ypatybės

Kelių prietaisų susiejimas

Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki dviejų prietaisų ir iškart juos perjungti.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš anksto nustatyti balanso, aiškiausio, galingo, šilto ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, kuriuos galite naudoti klausydami įvairių muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja grafino suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, naudodamiesi skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos muzikos tipo.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogiai ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuoama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 150 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, 4 col. žemų dažnių garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti, Programų leidimas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena, FM antena
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: tipas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: Dėklas

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Vartotojo vadovas
- Nuotolinis valdymas: 21 mygtukų nuotolinio valdymo pultas su baterija

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 249 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 128 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 275 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 215 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 306 mm
- Pakuotės plotis: 490 mm
- Pakuotės aukštis: 313 mm
- Pakuotės gylis: 356 mm
- Bendras svoris: 8,6 kg
- Grynas svoris: 7,4 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2022-04-29

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587
EAN: 04 89518 56059 68

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com