

Philips
Komponentni mikro zvučni
sustav

• 50 W

MCM302



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Uživajte u bogatstvu zvuka uz komponentni mikro glazbeni sustav tvrtke Philips. Slušajte omiljenu glazbu s prijenosnog uređaja pomoću USB Direct veze ili MP3 Link tehnologije. Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) optimizira postavke za razne glazbene stilove. Moderno dizajniran s vrlo kvalitetnim zvučnicima.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Obogatite doživljaj zvuka

- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 50 W RMS
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Radio Data System za informacije o postaji i ostale informacije
- Budilica i funkcija automatskog isključivanja



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute znač.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

50 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog zvučnika tvrtke Philips iznosi 50 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u

wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu

MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) omogućava odabir radijskih stanica bez potrebe za pamćenjem frekvencija. U standardnom načinu rada RDS prikazuje naziv stanice umjesto frekvencije odašiljanja, omogućavajući brz i lak odabir. Osim toga, RDS stanicama omogućava slanje tekstnih poruka, kao što su vijesti i informacije o stanici, izravno na zaslon radija. Korištenje funkcije slanja tekstnih poruka putem RDS-a uobičajeno je u Europi, a poruke se šalju na frekvenciji radijske stanice. Možete odabrati osnovni RDS prikaz (naziv stanice) ili se pretplatiti na dodatne usluge zasnovane na tekstnim porukama.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: snaga glazbe od 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W
- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, jačina zvuka

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- RDS: naziv stanice, RDS podešavanje sata, vrsta programa
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 7,5 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 150 x 165 mm
- Visina glavnog zvučnika: 250 mm
- Dubina glavne jedinice: 265 mm
- Širina ambalaže: 520 mm
- Visina glavne jedinice: 120 mm
- Visina ambalaže: 200 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Dubina ambalaže: 375 mm

Snaga

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2013-05-28

Verzija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902
EAN: 87 12581 47359 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com