



Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®

DVD/DivX
CD, USB, FM
70 W max



BTD2180

Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Kuulake Bluetooth® tehnoloogia abil oma nutitefonist digitaalmuusikat. Philipsi mikrohelisüsteem mängib ka DVD-sid, DivX-faile, CD-sid ja MP3-CD-sid. Nautige oma lemmiklugusid tõeliselt stiilsel viisil.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- FM-digitaalhäälestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks
- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

Nautige lemmikfilme ja -muusikat

- Mängib DVD-, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see

toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Karaokefunktsioon toob lõputu laulurõõmu



Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 70 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: Kõrgsageduskõlar koos 4" basskõlariga

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, PBC, Aegluubis, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine
- DVD piirkond: 2
- Video täiustused: Täiskaadri laotus

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamise, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Stopp

Stoppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamisega
- Esitatav andmekandja: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo

- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Salvestatavad jaamad: 20

Ühenduvus

- Videoväljund – analoog: Komposiit-CVBS (kollane liitmik), Komponent Y Pb Pr (liitmik)
- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P)
- USB: USB host
- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Mikrofon: Mikrofonipesa

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Kaugjuhtimispuh

Mõõtmed

- Kogukaal: 6,7 kg
- Peaseadme sügavus: 220,4 mm
- Peaseadme kõrgus: 119 mm
- Peaseadme laius: 180 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 185 mm
- Peakõlari kõrgus: 260 mm
- Pakendi sügavus: 208 mm
- Pakendi kõrgus: 315 mm
- Pakendi laius: 663 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2017-01-17

Versioon: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com