



Philips
Встроенное устройство
записи

Формат DVD

16x Устройство (пере)записи

PBDV1640B



Устройство (пере)записи DVD 16x

Двойной формат записи со скор. 16X DVD R и 4x DVD+R DL

Устройство записи действительно двойного формата имеет скорости записи как 16X DVD+/-R, так и 4x DVD+R DL и возможность записи двухслойных 8,5Гб DVD+R DL

Превосходные характеристики

- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гбайт
- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R
- Поддержка перезаписи 16X на дисках DVD-R
- Скорость записи 4X на двухслойных дисках 8,5 Гб
- Быстрая запись ваших (пере)записываемых дисков

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для качественной записи на высокоскоростных приводах DVD
- Ваши DVD-диски будут воспроизводиться на всех приводах и приставках
- Функция Seamless Link обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Оптимальная скорость записи для любого записываемого диска

Продуктивность

- На одном диске помещается 4-часовая видеозапись DVD-качества

Удобство

- Двойной формат

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Носитель данных

- **Время доступа (типичное):** 120мс на CD, 140мс на DVD
- **Емкость диска:** 8,5 Гб DVD+R DL, 4,7 Гб DVD+R/R
- **Класс Mass storage:** да
- **Скорости чтения:** 16x на DVD-ROM, 10x на DVD+R DL, 10x на DVD+R, 10x на DVD+RW, 10x на DVD-R, 10x на DVD-RW, 40x на CD-R, 32x на CD-RW
- **Формат записи:** UDF and ISO 9660
- **Носители записи:** 8 см компакт-диски (в гориз. пол.), Формат CD-R, Формат CD-RW, Формат DVD+R, Двухслойный диск DVD+R, Формат DVD+RW, Формат DVD-R, Формат DVD-RW
- **Скорости записи:** 16x на DVD+R, 2,4x на DVD+R DL, 8x на DVD-R, 40x CD-R
- **Скорости перезаписи:** 4x на DVD+RW, 4x на DVD-RW, 24x CD-RW
- **Поддерживаемые форматы:** Диски диаметром 8 см, Формат CD-Audio, Формат CD-Bridge, Формат CD-Extra, Формат CD-I, Формат «записываемый CD», Формат «перезаписываемый CD», Формат CD-ROM, Формат CD-Text, Формат DVD+R, Формат DVD+RW, Формат DVD-ROM, Формат DVD/R, Формат DVD/RW, Формат Photo CD
- **Режимы записи:** Диск за проход (DAO), Пакет фиксированной длины, Мультисессия (MS), Перезапись, Пакетная запись, "Сырая" запись, Сессия за проход (SAO), Дорожка за проход (TAO), Пакет переменной длины

Возможность подсоединения

- **Другие соединения:** Вход питания 12 В пост. напряжения, 2 аналог. ауд.выхода, лев./прав. каналы, IDE интерфейсный соединитель, Master/Slave переключатель

Удобство

- **Легкая установка:** Стандарт Plug & Play

Требования к системе

- **Требуемое свободное место на диске:** 500Мб
- **Операционная система PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Процессор:** Pentium III 500MHz или быстрее
- **Память RAM:** 128 Мб

Габариты

- **Габариты продукта (ШxГxВ) в дюймах:** 20x15x4 см
- **Вес продукта:** 0,95 кг

Питание

- **Тип адаптора:** DC 5В/12В
- **Потребление электроэнергии:** 25 Вт

Технические характеристики

- **Влажность:** 5 - 90 %RH (без конденсации)
- **Диапазон рабочих температур:** 5 - 50 °C
- **Стандарты безопасности:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Стандарты EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Часть 15
- **Время доступа:** CD: < 120мс (типичное), DVD: < 140мс (типичное)

Основных функции продукции

Емкость диска 8,5 Гбайт

Односторонний двухслойный диск емкостью 8,5 Гбайт

Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

Скорость записи 16X на дисках DVD-R

Скорость записи 16x на дисках DVD-R

Двухслойная запись 4X

Скорость записи 4X на дисках DVD+R DL

Режим Ultra Speed ReWriting

Записывайте ваши диски быстрее, чем когда-либо ранее

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Совместимость со стандартом DVD

Совместимость со стандартом DVD гарантирует возможность воспроизведения записанных Вами DVD-дисков на любых плеерах и приводах DVD-ROM.

Функция Seamless Link

Функция Seamless Link предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Функция Thermo Balanced Writing

Всегда самая лучшая и самая быстрая запись любого из ваших записываемых дисков

4-часовая видеозапись DVD-качества

На одном диске помещается 4-часовая видеозапись DVD-качества, при этом не требуется переворачивать диск посреди фильма

Двойной формат

Дисковод поддерживает оба формата: +R/+RW и -R/RW DVD

Удобство использования

Удобство использования означает, что каждый клиент может установить и эксплуатировать даже сложные изделия.



Дата выпуска 2007-02-20

Версия: 1.0

12 NC: 9082 100 03719
EAN: 87 10895 85962 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com