



„Philips“  
Klasikinė garso  
mikrosistema

su 30 kontaktų jungtimi  
skirta „iPod“ / „iPhone“  
CD, MP3-CD, USB, FM  
10 W



DCM1130



## Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

### Sužavėti garsų

Klauskitės galingo ir sodraus garso – prijunkite savo „iPod“ / „iPhone“ prie šios „Philips Micro“ sistemos ir kraukite juos. Dinaminiu žemųjų dažnių stiprinimu pasižymintis garsas užburs jūsų ausis, o stilingas ir kompaktiškas dizainas praplės erdvę ir pamalonins akis.

#### Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

#### Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 10W RMS bendra išvesties galia

#### Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui

- Kompaktiškas dizainas
- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto

**PHILIPS**

# Ypatybės

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

## MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

## Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW



MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią

naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

## „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.



# Specifikacijos

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų takelių, Kartoti/vieną/visas/programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Maišyti grojimą, Kartoti grojimą
- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Lopšio atkūrimo režimas: Greitai pirmyn ir atgal, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir sustabdyti, „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas

## Garsas

- Išvesties galia: 10 W RMS bendra išvesties galia
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio garso valdymas
- Garso sistema: Stereo

## Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

## Prijungimo galimybė

- Kitos jungtys: Pritvirtinama lanksti FM antena
- Garso jungtys: 3,5mm stereo MP3 jungties linija

## Patogumas

- Žadintuvai: Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, CD žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane

- Ekranas: LCD
- Fono spalva: Balta
- Fono apšvietimas

## Priedai

- Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas
- Greitos pradžios vadovas
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų
- Laidai / jungtys: MP3 jungties laidas

## Matmenys

- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 140 x 227 x 158,6 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 393 x 373 x 308 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 208,5 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 227 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 150 mm

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod mini“, „iPod nano“, „iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod“ (5-oji karta), „iPod Classic“, „iPod“, „iPod“ 1G, „iPod“ (6-oji karta), „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806  
EAN: 87 12581 63783 5

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)