



Philips Prestigo  
Универсално  
дистанционно  
управление

Ultra touch "20 в 1"

**PRESTIGO**



**SRT9320**

## Чувствителен на допир дисплей

Виждат се само бутоните, които ви трябва

Интелигентно универсално дистанционно с пълноцветен чувствителен на допир екран, което управлява до 20 устройства измежду 300 000 и показва само клавишите, които ви трябва.

### Интуитивна навигация

- 7,1 см пълноцветен екран за добра четливост и навигация
- Чувствителен на допир екран за лесна навигация
- Бутони за най-често използваните функции за лесно използване
- Бутони със задно осветление за управление на устройствата на тъмно

### Бърз, лесен достъп до вашите развлечения

- Дейности за управление на много устройства
- Директен достъп до вашите любими канали

### Проста и лесна настройка

- Лесно обозначаване и означаване на допълнителна функционалност
- Онлайн актуализации чрез Интернет библиотека
- Водене стъпка по стъпка на екрана

### Общо управление на повечето устройства и марки

- Универсална база данни на ИЧ кодове за управление на различни устройства



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Спецификации

## Акcesoари

- USB кабел: 1,5 м

## Удобство

- Бутони със задно осветление
- Индикатор за изтощена батерия
- Библиотека от икони за канали: 500
- Тип на дисплея: LCD
- Брой дейности: 20
- Езици на екранното меню: холандски, английски, френски, немски, италиански, португалски, руски, испански
- Икони за програмируеми канали: 100
- Поддържани устройства: усилвател, Аудиосистема, Blu-ray плейър, КАБЕЛ, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD рекордер, Комбинирано устройство DVD-VCR, Комбинирано устройство DVDR-HDD, DVR, Цифров мултимедиен приемник, Игрова конзола, HD-DVD плейър, HTS, Рекордер с твърд диск, Системи за домашно кино, MP3 плейър, Минидиск, PC, PVR, Телефон, Проектор (ИЧ), ПРИЕМНИК, SAT, ЛЕНТА, Телевизори, Комбинирано устройство TV-DVD,

Комбинирано устройство TV-VCR,  
Комбинирано устройство TV-VCR-DVD, Тунер,  
VCD, лазерен диск, VCR

## Дисплей

- Чувствителен на допир панел

## Възможности за инфрачервена връзка

- Научаване на IR кодове
- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Универсална база данни на ИЧ кодове

## Мощност

- Съдържа батерии
- Управление за пестене на батерията: Автоматично превключване вкл./изкл.
- Акумулаторна батерия

## Настройка

- Метод за настройка: на устройството

## Спецификация на системата

- Размер на флаш паметта: 8 MB

# Акценти

## 7,1 см пълноцветен екран

7,1 см (240 x 320 пиксела) пълноцветен LCD дисплей осигурява качество на висока разделителна способност и добра четливост. Чувствителният на допир екран показва само клавишите, които ви трябват, и ви позволява бърза навигация чрез отдалечения екран.

## Управление базирано на дейности

Започнете вашето домашно развлечение с едно докосване на бутон, вместо със стъпките за управление на всяко едно устройство поотделно. Просто натиснете бутона на съответното действие, например "Гледане на филм", и Prestigo ще включи автоматично различните устройства като телевизор, DVD плейър и система за домашно кино, за да гледате филма.

## Бутони със задно осветление

С осветлението на бутоните е лесно да управлявате устройствата си дори и на тъмно.

## Интернет библиотека

Софтуерът Philips PrestigoSync, заедно с USB конекторът на дистанционното, предлага достъп до лесни актуализации онлайн. Можете да избирате иконите на своите предпочитани канали от най-новата библиотека с бази данни, която съдържа 10 000 икони на канали. Софтуерът Philips PrestigoSync ще ви информира автоматично за най-новия предлаган фирмуер за вашето Prestigo. Софтуерът се предоставя на компактдиск или се изтегля от официалния уеб сайт на Philips.

## Интуитивен чувствителен на допир екран

Чувствителен на допир екран, който показва само клавишите, които ви трябват, и ви позволява бърза навигация чрез отдалечения екран.

## Директен достъп до любимите канали

Дистанционното предлага библиотека от икони за канали за основните телевизионни и радиостанции в повечето страни. Чрез иконите на цветния LCD екран можете да програмирате точната икона за всеки определен канал. След първоначалната настройка използвайте LCD екрана, за да превключвате любимите си канали с иконите на станции вместо с цифровите бутони на дистанционното.



Дата на издаване  
2012-05-29

Версия: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692  
EAN: 87 12581 44639 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)