

Philips  
Цифрова фоторамка с  
Bluetooth

26,4 см (10,4")  
мултимедийна  
Пропорции на дисплея 4:3

SPF7010



"..само аз те обичам дори повече отколкото тогава."

## Фоторамка с Bluetooth

Бъдете готови да се влюбите отново! Тази неустоима фоторамка е с красив дизайн, със сензорно управление и Bluetooth. Задължителен компаньон, за да запазите важните моменти живи!

### Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- *Imagen Pro* за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картина 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с *RadiantColor*

### Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Икономия на енергия чрез автоматично затъмняване чрез разпознаване на околното осветление
- Екологичен фото дисплей

### Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Сензорно управление с докосване на границите на фоторамката
- Прехвърляйте снимки от мобилния си телефон чрез Bluetooth

**PHILIPS**

# Акценти

## Imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. Imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, Imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

## Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

## Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

## Управление с докосване на границите

Бутоните на сензорното управление на фоторамката се осветяват веднага при работа с тях, което улеснява превъртането на снимки, видеоклипове и музика. Врежим на гледане на снимки можете да пълнете с пръст по хоризонталната граница на докосване, което ви позволява да изберете нова снимка по лесен начин от миниатюрите, показани на екрана.

## Прехвърляне на снимки с Bluetooth

Ние знаем, че вие обичате да правите снимки на мобилния си телефон. Сега можете да прехвърляте тези снимки на своята цифрова фоторамка Philips без допълнителни устройства и кабели.

## Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват

черните полета и геометричните изкривявания.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro е сензор, който включва и изключва PhotoFrame, като разпознава състоянието на околното осветление и намалява консумацията на енергия, което опазва околната среда чрез спестяване до една трета от изразходваната от PhotoFrame електроенергия. А най-добрата вест е, че това става автоматично!

## Екологичен фото дисплей

Фото дисплеите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към намаляване до минимум на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез поникско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра годност за рециклиране.



# Спецификации

## Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 1 GB (за 1000 снимки с висока детайлност)
- USB: USB flash устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Възможности за свързване

- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Клас 2, Само приемник
- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

## Външен кашон

- Дължина: 33.2 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Дължина: 13.1 инч
- Ширина: 28.2 см
- Бруто тегло: 3.78 кг
- Височина: 23.1 см
- GTIN: 1 87 12581 49590 6
- Ширина: 11.1 инч
- Височина: 9.1 инч
- Нето тегло: 2.028 кг
- Бруто тегло: 8.333 lb
- Нето тегло: 4.471 lb
- Тегло на опаковката: 1.752 кг
- Тегло на опаковката: 3.862 lb

## Комфорт

- Езици на екранното меню: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Португалски, Руски, опростен китайски
- Системна съвместимост: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела, JPEG

## Снимки

- Поддържан видео формат: MPEG1 и 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Поддържана фонова музика: MP3
- Бутони и регулатори: управление с докосване на границите, Бутон захранване
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Разполагане: Пейзажно, Портретно, Автоматична ориентация според снимката
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане
- Фотоефекти: Черно-бяло, Сепия
- Фон на екрана: Черно, Бяло, Сиво, Саморегулиране
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Източник на снимки, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка"
- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставща памет

## Захранване

- Потребявана електроенергия: (System on) 8.8 W
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на електrozахранване: Изход

постоянен ток 9 V, 2 A

- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

## Габарити на опаковката

- Височина: 26.3 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 31.1 см
- Дълбочина: 9.7 см
- Височина: 10.4 inch
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 49590 9
- Ширина: 12.2 inch
- Бруто тегло: 1.551 kg
- Дълбочина: 3.8 inch
- Нето тегло: 1.014 kg
- Бруто тегло: 3.419 lb
- Нето тегло: 2.235 lb
- Тегло на опаковката: 0.537 kg
- Тегло на опаковката: 1.184 lb

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, USB кабел, Ръководство за бърз старт, CD-ROM със софтуера и ръководството
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гърци, Италиански, Малайски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

## Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 222.6 mm
- Височина на изделието (със стойката): 182.2 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 33.2 mm
- Тегло: 0.34 kg
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 500:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.3.2

EAN: 87 12581 49590 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)