

Philips  
Minisistema Hi-Fi con MP3/  
WMA



FWM572

## Disfrutá de tu música digital con la reproducción por USB Direct

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema Hi-Fi con MP3/WMA. Disfrutá toda tu música digital en un sistema de alta potencia por medio de USB Direct y escuchá 60 horas de tu música preferida en MP3/WMA-CD. Disfrutá al máximo de este sistema fácil e intuitivo.

### Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

### Sonido potente que podés oír y sentir

- 2 x 110 W RMS/3000 W PMPO
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

### Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Cassettera doble Dual Logic con repetición automática
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles

# PHILIPS

# Destacados

## Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

## 2 x 110 W RMS/3000 W PMPO

2 x 110 W RMS/3000 W PMPO

## 60 horas de música en WMA-MP3-CD



60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD

## USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

## Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del

equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

## Cassettera doble Dual Logic

Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el

volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.


## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

## control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2x110W RMS/3000W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Surround increíble, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico, 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

## Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de

- CA, Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, Folleto de garantía
- Control remoto: 32 teclas con 2 pilas AA
- Manual del usuario: Español

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 440 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 15,6 kg
- Altura del embalaje: 411 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 611 mm
- Profundidad del aparato: 367 mm
- Profundidad del parlante principal: 195 mm
- Ancho del parlante principal: 248 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Número de cassetes: 2
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Parar, Repetir, Shuffle, Reproducir programa
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

## Grabación de audio

- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación  
2024-04-11

Versión: 2.0.4

EAN: 87 10895 93030 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* No permite escuchar música con Digital Right Management (Gestión de derechos digitales).