



Philips
Microcadena

con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Sistema 2.1, máx. 80 W



DCM3175



Sonidos que se adaptan a tu hogar

Obsesión por el sonido

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5 y iPad mini, este microsistema de Philips dispone de un subwoofer activo que proporciona unos graves potentes. El diseño de los altavoces en ángulo ofrece un sonido estéreo de gran amplitud y el diseño en un solo bloque permite colocarla en cualquier parte.

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
- Potencia de salida máxima de 80 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Sintonización digital FM y presintonías

Diseño que armoniza con tu interior

- Diseño de una pieza que se ajusta a cualquier lugar de la casa

PHILIPS

Destacados

Reproducción y carga a través de Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce y no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Especificaciones

Sonido

- Mejoramiento del sonido: control de sonido digital
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 80 W

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 5
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores: 2 woofer de 3" con tweeters
- Controladores de subwoofer: 1 de 5,25"

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, Repetición
- Soportes de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetición, parar
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Dispositivo de carga: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
- Tipo de pantalla: LCD
- Tipo de cargador: Frontal, Ranura

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 238 x 899 x 234 mm
- Ancho del empaque: 238 mm
- Altura del empaque: 250 mm
- Profundidad del empaque: 899 mm
- Peso bruto: 10,5 kg
- Peso neto: 9 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5

Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad mini, iPad con pantalla Retina



Fecha de publicación
2014-12-05

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95169
EAN: 08 71258 16600 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus reproductores titulares.

www.philips.com