

Philips
Home theater 5.1

Putere 1000 W RMS
Redare DVD

HTS3568



Imagine video HD și sunet surround

cu două difuzoare

Imaginile HD și sunetul surround furnizate de acest sistem oferă home entertainment uimitor. Savurați imaginile clare cu upscaling de 1080p HDMI și redarea de pe unități USB drives, playere media portabile și practic orice tip de disc.

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Procesare video pe 12 biți/108 Mhz pentru imagini clare, naturale

Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Ușor de configurat și utilizat

- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
- Boxe pentru podea - pentru libertatea amplasării

PHILIPS

Repere

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi.

Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Redă toate formatele

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Convertor D/A pe 12 biți/108 Mhz

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Boxe pentru podea

Boxe pentru podea - pentru libertatea amplasării



Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet

- Putere totală (RMS): 1000 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 180-14000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Clasic, Concert, Dramă, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale audio presetate: 40
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video compozită (CVBS), leșire S-Video, Scart, Intrare AUX, leșire video Component, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Intrare optică digitală

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W
- Consum de energie: 180 W

Difuzoare

- Difuzor satelit: 4 stative pentru podea
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm

- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
- Driver difuzor central: 1 tweeter de 2", 2 woofere de 2,5"
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Interval de frecvențe central: 150-20000 Hz
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 8"
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 40-150 Hz
- Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu SCART, Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 58 x 360 mm
- Greutate aparat: 3,7 kg
- Lățime boxă față: 262 mm
- Înălțime boxă față: 1199 mm
- Adâncime boxă față: 264 mm
- Greutate boxă față: 3,29 kg
- Lățime boxă spate: 262 mm
- Înălțime boxă spate: 1199 mm
- Adâncime boxă spate: 264 mm
- Greutate boxă spate: 3,29 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 440 x 105 x 71 mm
- Greutate boxă centrală: 1,29 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 163 x 363 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 5,08 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 765 x 620 x 410 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 26,5 kg

Cutie exterioară

- Greutate brută: 28,8 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 76,5 x 41 x 62 cm
- Greutate netă: 25,4 kg
- Greutate proprie: 3,4 kg
- EAN: 87 12581 45268 1
- Număr de ambalaje: 1

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 76,5 x 62 x 41 cm
- Greutate brută: 28,8 kg
- Greutate netă: 25,4 kg
- Greutate proprie: 3,4 kg
- EAN: 87 12581 45268 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Dimensiuni produs

- Lungime cablu: 0 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 43,5 x 5,7 x 36,5 cm
- Greutate: 3,75 kg



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 4.0.6

12 NC: 8670 000 47864
EAN: 87 12581 45268 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com