



Philips
Digitalni fotookvir

26,4 cm/10,4 palca
Razmerje stranic 16:9

SPF4610



"...smeha ni in ni bilo konec!"

S Philipsovim fotookvirjem vas bodo vaši najdragocenejši spomini spremljali vse leto. Ta kompakten okvir je enostavne uporabe in polepša vsak dom.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Fotookvir je lahko tudi ura
- Samodejna diaproyekcija s pomnilniške kartice
- Hiter in enostaven meni za brskanje, iskanje in organiziranje

Zelena zasnova

- Majhna embalaža za manj uporabljenega materiala
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo

PHILIPS

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 130° (V) / 110° (N), 120° (V) / 100° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1024 x 600
- Svetlost: 160 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 500:1
- Učinkovito vidno področje: 1024 x 600

Pomnilniški mediji

- Vgrajeni pomnilnik (RAM): 128 MB (za 1000 fotografij)
- Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Priročnost

- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG
- Bralnik kartic: Vgrajeni (1x)
- Namestitve: Ležeče, Pokončno
- Gumbi in kontrole: 3 gumbi
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Zakonske odobritve: CE, GOST

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC
- Uporabniški priročnik: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G):

286,5 x 189,5 x 122 mm

- Teža: 0,58 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije: 3 W
- Podprti način napajanja: Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 0,65 A
- Izhod DC (v voltih): 5 V

Dimenzije embalaže

- Vrsta postavitve na polico: Vzorec
- EAN: 87 12581 60336 6
- Število priloženih izdelkov: 1
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Bruto teža: 0,873 kg
- Neto teža: 0,553 kg
- Teža embalaže: 0,320 kg
- Vrsta embalaže: Vzorec

Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Bruto teža: 2,891 kg
- Outer carton (L x Š x V): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Neto teža: 1,659 kg
- Teža embalaže: 1,232 kg

Značilnosti

Naša embalaža je majhna

Uporabljamo najmanjšo možno embalažo, da zmanjšamo količino materiala, uporabljenega pri izdelavi, pa tudi goriva med prevozom.

Fotookvir je lahko tudi ura

Če ne želite gledati fotografij, preklopite na način ure. Fotookvir se v trenutku spremeni v uro.

Zagon samodejne diaprojekcije

Ko vstavite pomnilniško kartico, se samodejno zažene diaprojekcija fotografij.

Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenen kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejša slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.



Datum izdaje 2014-10-07

Različica: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76416
EAN: 87 12581 60336 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com