

Philips
Szórakoztatórendszer
dokkolóegységgel



AZ1330D

iPod zenemegosztás otthon vagy útközben

Élvezze az iPod zenéjét a Philips AZ1330D készülék 2x4 W teljesítményén. Dobja fel a bulit és ossza meg zenéit, vagy tegyen be egy CD-t az önműködő adagolótálcára, és hallgassa otthon kedvenc zenéit!

Élvezze kedvenc zenéjét

- Lejátszás iPodról és töltés
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Digitális hangolás az adók programozásához

Kitűnő teljesítmény és kompakt design

- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x4 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat

- Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
- Válasszon albumot az MP3 és WMA zenék közül
- Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz

PHILIPS

Műszaki adatok

iPod-dal kompatibilis

- Kompatibilis: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

Hanglejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre és hátra
- Betöltő típus: Motoros, Tálca
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2x4 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangszóró átmérő: 3"
- Hangerőszabályzó: forgó

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 25
- Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság

- Aux be
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Háttérvilágítás
- Távvezérlés: Többfunkciós

Tápkapcsoló

- Tápellátás
- Akkumulátor típusa: LR20
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Audiokábel, Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 410 x 187 x 307 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Tömeg: 2,22 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 3,15 kg

Fénypontok

Lejátszás iPodról és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéit kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia iPod lejátszója akkumulátorának megfelelő töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt zenét. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás közben.

Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegtetni a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Motoros CD adagoló

Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com