

Philips  
DVD-Microsystem



MCD149

## Verwandeln Sie jeden Raum in ein Kino.

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein 2-in-1-HiFi-Microsystem mit DVD-, WMA-CD- und MP3-CD-Wiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

### **Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme, -fotos und -musik**

- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Digital Sound Control für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und drastische Bässe
- Aux-Eingang für verbesserten TV-Sound
- 200 W RMS Gesamtausgangsleistung (2.1-System)

### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Weckfunktion/Sleep Timer
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Besonderheiten

## Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

## Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Progressiver Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.



# Daten

## Sound

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W + 100 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Dolby Digital

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 4"-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv

## Video-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, OSD, Kindersicherung, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- DVD-Region: 2
- Video-Verbesserung: Progressiver Scan

## Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Lademechanismus: Oben
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Programmspeicherplätze: 40

## Anschlüsse

- Analoger Video-Ausgang: Komponenten Y Pb Pr (Cinch), Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden), SCART
- Aux-Eingang: 1 x (L/R)/RCA
- Weitere Anschlüsse: Koaxialer digitaler Audio-Ausgang, UKW-Antenne, Line-Ausgang
- USB: USB-Host

## Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Sleep Timer, Radioalarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: White FTD
- Bildschirmdisplay-Sprachen: Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch
- Eco Power Standby: 1 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), UKW-Antenne
- Fernbedienung: 38 Tasten mit Lithium-Batterien
- Kabel: D-Sub

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 218 x 90 x 221,5 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 125 x 250 x 232 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 199 x 311 x 390 mm



Ausstellungsdatum  
2009-03-13

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)