



Philips  
Leitor de DVD portátil

Ecrã LCD panorâmico de 7"  
Reprodução de DivX

PET716



## Filmes de DVD e DivX<sup>®</sup> em movimento

Sente-se, relaxe e veja filmes em movimento no visor LCD TFT de 7 polegadas do Philips PET716. Desfrute de filmes DVD, DivX<sup>®</sup>, MPEG4, CD MP3 e CD em movimento.

Admire as suas fotografias JPEG em qualquer momento e lugar.

### Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup> e MPEG4
- Reproduz música de CD MP3, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

### Para conforto de visualização

- Visor LCD a cores TFT de 7" para imagem de alta qualidade
- Desfrute de filmes no formato panorâmico 16:9
- Altifalantes estéreo de qualidade incorporados

### Para o máximo de conveniência

- Até 2 h de reprodução de filmes com pilha recarregável\*
- Adaptador para carro e prático telecomando incluídos
- Poucos botões para um controlo simples e fácil

# PHILIPS

## Destques

### Reproduz DVD, DivX e MPEG4

O suporte DivX<sup>®</sup> permite desfrutar de vídeos codificados DivX<sup>®</sup> no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX<sup>®</sup> é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX<sup>®</sup> podem ser

reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

### Música em CD MP3, CD e CD-RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária através da qual é possível tornar ficheiros de música digitais 10 vezes mais pequenos sem degradar radicalmente a

qualidade do áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

### Partilhe CDs de imagens (JPEG)

A reprodução multiformatos permite ver as imagens em movimento e reproduzir a maioria dos formatos de discos, para se tirar o máximo partido da compatibilidade e prazer de visualização.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegada
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m<sup>2</sup>
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
- Densidades de pixels: 0,107(I)x0,370(A)mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

## Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB (auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço lento, Zoom
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compressão: Divx, MPEG4

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, CD-R
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet

## Conectividade

- Entrada CC: 9 V
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm
- Saída AV: Composto (CVBS) x1

## Conforto

- Indicação de carga
- À prova de choque

## Acessórios

- Transformador CA/CC: CC 9 V, 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Cabos: 1 x cabos AV
- Telecomando: Telecomando esguio AY5510
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC

## Alimentação

- Tipo de Pilha: Bateria incorporada

## Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 225 x 270 x 245 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 4,32 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 230 x 245 x 67 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 197 x 37 x 153 mm
- Tipo de embalagem: D-box
- Peso do produto: 0,71 kg



Data de publicação  
2017-04-05

Versão: 3.1.10

12 NC: 8670 000 32256  
EAN: 87 12581 35007 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)