

Philips  
Cablul HDMI cu Ethernet

1,8 m  
High speed

SWV5401H



## Descoperă televiziunea de înaltă definiție

### Cablul Ethernet HDMI™ de mare viteză

Cu acest cablu HDMI™ poți să transferi semnale audio/video digitale între componente cu rezoluții de până la 4x 1080p+.

#### **Bucură-te de o bună calitate audio**

- Degradarea semnalului este minimizată datorită conectorilor plăcați cu aur

#### **Bucură-te de o bună calitate video și audio**

- Cablu de înlocuire de calitate pentru nevoi de conectare de bază

#### **Instalare simplă**

- Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

#### **Bucură-te de o rezistență sporită**

- Carcasă flexibilă din PVC

#### **Caracteristici HDMI**

- Experiență 3D
- UHD 2160p (4K)
- Audio Return Channel (ARC)
- Imagini uniforme, cu semnal video de 30 de cadre pe secundă, transmis la 30 Hz

# PHILIPS

Cablu HDMI cu Ethernet  
1,8 m High speed

# Specificații

## Dimensiunile ambalajului

- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
9,5 x 23,5 x 18,5 cm
- Greutate brută: 0,085 kg
- Greutate netă: 0,08 kg
- Greutate proprie: 0,005 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- EAN: 87 12581 67544 8

## Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 12
- Greutate brută: 1,16 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 23 x 20 x 12 cm
- Greutate netă: 0,96 kg
- Greutate proprie: 0,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 67544 5

SWV5401H/10

# Repere

## Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecție interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistență sporită și facilitează instalarea.

## Experiență 3D

Acceptă toate formatele video 3D, permițând aplicații reale 3D de home theater și jocuri.

## UHD 2160p (4K)

Compatibilitate cu rezoluție video de până la 4K sau UHD 2160p. Ceea ce permite afișajului tău să rivalizeze cu sistemele Digital Cinema utilizate în cinematografe.

## Audio Return Channel (ARC)

Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner încorporat să trimită date audio digitale unui sistem audio surround, eliminând necesitatea unui cablu audio separat.

## 30 de cadre pe secundă

Așază-te confortabil și savurează o experiență de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.



Data apariției 2022-04-24

Versiune: 5.0.11

12 NC: 8670 000 99665  
EAN: 08 71258 16754 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)