



Philips ShoqBox  
altoparlante wireless  
portatile

**Bluetooth®**  
Impermeabile, antiurto  
Luci multicolore



**SB300B**

## Ritmi travolgenti e luci folgoranti

Preparati ad entusiasmarti! Philips ShoqBox SB300 offre bassi esplosivi e potenti grazie a diffusori twin bass. Sorprendi tutti con luci che pulsano a ritmo di musica. Robusto, antiurto e impermeabile, ti consente di portare la festa ovunque.

### **Un ritmo travolgente che ti sorprenderà**

- Audio potente grazie all'altoparlante a diffusione frontale
- Ritmo esplosivo grazie a diffusori twin bass

### **Dai inizio alla festa ovunque ti trovi**

- Si illuminano! Le luci multicolore si accendono a ritmo di musica
- Costruito per esterni: robusto, antiurto, resistente all'acqua
- Batteria ricaricabile incorporata per tenere sempre viva la festa

### **Facile da usare**

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Microfono incorporato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo

# PHILIPS

altoparlante wireless portatile  
Bluetooth® Impermeabile, antiurto, Luci multicolore

## In evidenza

### Ritmo esplosivo



Con il suo driver a diffusione frontale full-range da 4 cm e grandi diffusori twin bass ai lati dell'altoparlante per un bass boost e un'estensione extra, ShoqBox SB300 offre potenza con la massima precisione.

### Luci sfavillanti



Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica e delle luci pulsanti. Le luci multicolore si accendono al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci ballare al buio? Non 'è problema, basterà ruotare l'interruttore e le luci si spegneranno.

### Resistenza per ambienti esterni



Costruito per esterni e abbastanza robusto per qualsiasi utilizzo, in città o in mezzo alla natura. Questo altoparlante è perfetto ovunque. Soddisfa i severi standard IPX7 per la resistenza all'acqua, può persino resistere immerso fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. E se l'altoparlante cade mentre è in funzione, nessun problema, è antiurto.

### Batteria ricaricabile incorporata

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.

### Bluetooth wireless

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

### Chiamate in vivavoce

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

SB300B/00

## Specifiche

### Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altro dispositivo Bluetooth
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore

### Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Ingresso audio (3,5 mm)

### Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX7
- Resistente agli urti
- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 4 W
- Sistema audio: Stereo
- Altoparlanti: 1 driver full-range da 1,5" e 2 diffusori passivi

### Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 8 ora
- Tipo di batteria: agli ioni di litio

### Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

### Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 117 x 74 x 77 mm
- Peso del prodotto: 0,23 Kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 143 X 91 X 90 mm
- Peso incluso imballaggio: 0,35 Kg

### Aspetto e finitura

- Colore: Black



Data di rilascio  
2022-05-11

Versione: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321  
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)