

Philips  
Безжичен домашен  
монитор InSightHD

За дома, домашните любимци  
или бизнеса

Откриване на шум и движение  
Неограничено гледане на живо  
Облачен запис по избор



M115E

Оставете свързани с вашия дом, домашни любимци или бизнес

## С помощта на HD

Наглеждайте дома си докато отсъствате, с помощта на монитора InSightHD монитора на Philips. Получавате HD видео на живо, 24 часа в денонощието, за да можете да проверявате какво правят вашите деца след като се приберат вкъщи, какво е намислило кучето или да наглеждате дома си, докато сте някъде навън.

### Благодарение на InSightHD сте винаги наблизо

- Wi-Fi монитор за поставяне навсякъде в дома
- Гледайте по всяко време, навсякъде чрез Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD видео за кристално чист образ
- Неограничено гледане на живо чрез приложение

### Пълно спокойствие

- Установяване на шум и движение с известия на телефона ви
- Видео криптиране за защита и осигуряване на поверителност
- Облачно поточно предаване и съхранение на видео, работи с Ivideon

### Гъвкавост

- Управление на предупреждения и зони за наблюдение
- Проектиран с универсална конзола за статив
- Добавяне на произволен брой камери към профила ви в InSightHD
- Изтеглете приложението и изпробвайте демонстрацията на InSightHD на живо
- Опционален запис и съхранение с платен абонамент

**PHILIPS**

## Безжичен домашен монитор InSightHD

За дома, домашните любимци или бизнеса Откриване на шум и движение, Неограничено гледане на живо, Облачен запис по избор

# Акценти

### Предупреждения



Предупрежденията ви съобщават незабавно при установяване на шум или събитие. Чувствителността може да се регулира и могат да се настройват зони за наблюдение, за да получите покритието и нивата на наблюдение, които съответстват на вашите нужди.

### Опитайте демонстрацията на живо



Приложението InSightHD може да се изтегли от App Store или Google Play и се предоставя с демонстрационен режим, който ви позволява сами да видите InSightHD в действие. Просто въведете InSightHD в полето за търсене на приложение.

### Видео с HD качество



Мониторът InSightHD ви дава детайлно видео. Видеото се предава поточно с високата детайлност от 720p за рязкост и реализъм. "720" се отнася за броя хоризонтални ленти на разделителната способност на екрана. Знакът "p" означава

"прогресивен" и означава последователното показване на лентите във всеки кадър.

### Известия за шум/движение



Невъзможно е да се предскаже кога нещо ще се случи. InSightHD продължава да следи с регулируемо установяване на движение и звук. Известията ще се изпращат до телефона ви автоматично при установяване на шум или движение.

### Работи с iVideon



InSightHD работи с iVideon, за да предостави защитено и надеждно поточно предаване на видео, както и облачно съхранение на видео. InSightHD може да се използва с абонамент за автоматичен запис на събития при установяване на шум или движение. Събитията се съхраняват надеждно в облака на iVideon и могат да се преглеждат от телефона ви.

### Абонаменти Silver и Gold



Събитията могат да се записват и съхраняват в облака за по-късен преглед с

M115E/12

месечен или годишен абонамент. Предлагат се два плана; планът Silver записва и съхранява всички видеоматериали за предходните 7 дни, а планът Gold записва и съхранява всички видеоматериали за предходните 30 дни.

### Неограничено гледане на живо чрез приложение



Усъвършенстваната технология, използвана в InSightHD, позволява постоянно поточно предаване на видео на живо, което ви дава непрекъснато гледане 24 часа в денонощието. Така че можете да гледате видео на живо денонощно и колкото пожелаете. Без прекъсване.

### Защитено със SSL видео



Защитата е от основно значение и всички видеоматериали в облака, независимо дали се предават поточно или се съхраняват, са защитени със SSL (Secure Sockets Layer) с 256-битово AES криптиране. Всички видеоклипове се криптират изцяло преди предаване и могат да се декриптират само от вашия смартфон.



## Безжичен домашен монитор InSightHD

За дома, домашните любимци или бизнеса Откриване на шум и движение, Неограничено гледане на живо, Облачен запис по избор

# Спецификации

### Обектив и сензор

- Сензор: HD 720p
- Режим на фокусиране: Неподвижен
- Зрителен ъгъл: 60 градуса
- Обхват на фокуса: 0,8М до безкрайност

### Видео качество

- Поточно предаване на HD/VGA/QVGA
- Формати: Видеокомпресия H.264
- Баланс на бялото: Автоматичен баланс на бялото
- Експонация: Автоматичен контрол на експонацията

### Характеристики

- Wi-Fi: 802,11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Разпознаване на движение
- Откриване на шум
- Светодиоден (LED) индикатор
- База: Регулиране на посоката

### Софтуер

- Инсталиране: чрез приложения за Android & Apple, InSightHD
- Автоматично актуализиране на приложението: Да, за Android & Apple
- Поддържани системи: Android 4.1 или по-нова,

iOS7 или по-нова

- Съвместимост с iPad: Новият iPad, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air 2
- Съвместимост с iPhone: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то поколение и следващи, iPod Touch 5-то поколение
- Съвместимост с телефони с Android: Philips препоръчва телефони с производителност на Samsung Galaxy S3 или по-добри

### Вход и изход

- Микрофон: Високочувствителен, Моно
- USB: Порт мини-USB

### Приложени аксесоари

- USB адаптер за захранване: 1
- USB кабел: Да, 3 м
- Ръководство за бърз старт

### Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 158 x 160 x 78 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 65 x 114 x 65 мм



Дата на издаване  
2015-02-18

Версия: 1.1.3

12 NC: 8670 001 23815  
EAN: 04 89518 56076 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)