

Philips  
MP3/WMA Mini Hi-Fi  
Sistemi

FWM572



## USB Direct oynatma ile dijital müzik keyfini yaşayın

Bu MP3/WMA Mini Hi-Fi Sistemi ile tüm müzik gereksinimlerinizi karşılayın. USB Direct plus ile yüksek güçlü bir sistemde dijital müzik keyfini çıkarın ve MP3/WMA-CD ile 60 saat boyunca en sevdiğiniz müzikleri kaydedin. Kullanım kolaylığı bu setin kullanımını bir keyfe dönüştürüyor!

### Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir ses

- MAX bass port ile 3 kanallı Hoparlör Sistemi
- 2 x 110W RMS/2 x 220W müzik çıkış gücü/3000W PMPO

### Daha uzun dinleme, daha büyük keyif

- Taşınabilir USB cihazlarında MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- 60 saatlik WMA-CD veya 30 saatlik MP3-CD müzik çalma
- 3 CD Değiştirici
- Otomatik yeniden çalmalı Çift Logic Kaset Çalar

### Kişiselleştirilmiş ses ayarları

- MAX Sound ile anında güç artırma
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, daha derin, daha etkili bir bas sunar
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Sanal Atmosfer Kontrolü, ses düzenlerinin simülasyonunu sağlar

# PHILIPS

**Teknik özellikler****Ses**

- **Çıkış Gücü:** 2x120 W müzik
- **Ses Geliştirme:** MAX Ses, Incredible Surround, 3 kademeli dinamik bas kuvvetlendirme, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Sanal Atmosfer Kontrolü

**Hoparlörler**

- **Ana Hoparlör:** 6.5" woofer, 2" tweeter, Piezo, 3 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- **Hoparlör Sayısı:** 2

**Tekrar çalma**

- **Çalma Ortamı:** MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 99 Parça, Tekrarlama/birini/disk/programlama, Rastgele Çalma (Shuffle)
- **ID3 etiket desteği**
- **Yükleyici Türü:** CVBS Video (RCA) 1x
- **Disk Sayısı:** 3
- **USB Direct Modları:** Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Durdur, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Programlı Çalma
- **Dek sayısı:** 2
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Tam Mantıksal

**Ses kaydı**

- **Tape Kayıt Geliştirme:** Otomatik Kayıt Seviyesi, CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma

**Tarama/Alma/Aktarma**

- Otomatik dijital istasyon bulma
- **RDS:** Haberler, Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı
- **İstasyon hafızası:** 40

- **Tuner Bantları:** FM, MW
- **Tuner Geliştirmeleri:** Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

**Bağlanabilirlik**

- **USB:** USB ana bilgisayarı
- **Aux girişi:** Line in (hat girişi)
- **Kulaklık:** 3,5
- **Diğer bağlantılar:** FM Anteni, MW Anteni

**Kolaylıklar**

- **Görüntü Tipi:** FTD
- **Saat:** Ana ekranda
- **Alarmlar:** Saatli CD, Saatli Radyo, Uyku zamanlayıcısı
- **Eco Güç Bekleme:** 1 Watt
- **Göstergeler:** DIM modu

**Aksesuarlar**

- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC Güç Kablosu, FM/MW Anten, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
- **Uzaktan kumanda:** 32 tuşlu, 2xAA Pil
- **Kullanım Kılavuzu:** 16 dilde basılı

**Boyutlar**

- **Set boyutları (G x Y x D):** 265 x 310 x 367 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 248 x 310 x 195 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 611 x 411 x 440 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 15.6 kg

**Güç**

- **Güç kaynağı:** 200-240 V, 50Hz
- **Bekleme durumunda güç tüketimi:** <1 W

**Ürün özellikleri****USB Direct üzerinden müzik çalma**

Sadece cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB porta takın. Müziğiniz doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

**2x110W RMS/2x220W müzik çıkış gücü****60 saatlik WMA-MP3-CD müzik geçersiz****MAX Ses**

MAX Sound teknolojisi, MAX Sound düğmesine tek basışla, bas seslerde anında güçlendirme yapar, ses seviyesi performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme keyfini sağlar. MAX Sound elektronik devre sistemi, varolan ses ve ses seviye ayarlarını kalibre eder ve bas sesle ses seviyesini, bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Hem ses tayfı hem de ses seviyesi farkedilir şekilde yükseltilerek, her türlü müziğe boyut ekleyen güçlü bir ses verir. MAX Sound, karmaşık ekolayzer ayarlarını değiştirmenize gerek kalmadan, ses sisteminizden en iyi verimi almanızı sağlar.

**3 CD Değiştirici****Dinamik Bas Kuvvetlendirme**

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

**Dijital Ses Kontrolü**

Dijital Ses Kontrolü, belirli müzik stillerini optimize etmek için frekans bantlarını kontrol eden hazır modlar arasından seçim yapmanıza olanak verir. Çeşitli ses ayarları arasından seçim yapabilirsiniz: Optimum, Jazz, Rock, Tekno, Pop veya Klasik. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçtiğiniz müzik stiline en önemli ses frekanslarının geliştirilmesi için grafik ekolayzer teknolojisi kullanılır. Dijital Ses Kontrolü, çalmakta olduğunuz müzik türüne uygun ses dengesini ayarlayarak, müziğinizden en iyi sonucu almanızı sağlar.

**Sanal Atmosfer Kontrolü**

Sanal Atmosfer Kontrolü (VAC), sanal bir ses ortamı yaratarak, dinleyicinin müziği, simüle edilen çeşitli ses düzenlerinde dinliyormuş gibi olmasını sağlar. VAC ses düzenleri, Salon, Sinema, Arkad, Konser Salonu, Disko ve Siber Ortam gibi özel mekanların akustik etkisini dijital olarak taklit eder. VAC çeşitli ortamların ve düzenlerin akustik havasını yapay olarak üreterek en sevdiğiniz müzikten aldığınız zevki büyük ölçüde artırır.

**MAX port ile 3 kanallı spk sys geçersiz****Çift Logic Kaset Çalar**

Yayın tarihi 2006-08-22

Sürüm: 2.0

12 NC: 9073 100 13054  
EAN: 87 10895 93025 3

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir  
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dijital Hak Yönetimi içeren Müzik dosyaları desteklenmemektedir.