

Philips  
Volledig draadloze in-ear-  
koptelefoon

Drivers van 6 mm/gesloten  
achterzijde

Bluetooth®  
Wit

TAT3215WT



## Uw muziek. Uw moves.

Deze spatwater- en zweetbestendige volledig draadloze oordopjes bieden altijd en overal geweldig geluid en tot 24 uur afspeeltijd met het oplaadetui. Als u een lang telefoongesprek voert, kunt u één oordopje gebruiken terwijl u het andere oplaadt.

### Eenvoudig koppelen. Spraakbediening.

- Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken
- Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw smartphone
- Multifunctionele knop. Bedien eenvoudig muziek en gesprekken
- Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon

### Een fantastisch gevoel. Een fantastische look.

- Stevige en comfortabele pasvorm
- Rubberen oordopkapjes in klein, middelgroot en groot formaat
- Zachte vleugeltips voor een stevige pasvorm en een strakkere afsluiting van het oor

### Tot 24 uur afspeeltijd

- 6 uur per oplaadbeurt. 15 minuten opladen voor 1 uur afspeeltijd.
- Neodymium-drivers van 6 mm. Helder geluid, krachtige bas.
- IPX4, zweet- en spatwaterbestendig
- Monomodus. Gebruik de microfoon op een oordopje naar keuze.
- Draagbaar USB-C-oplaadetui. Tot 24 uur afspeeltijd.

# PHILIPS

## Kenmerken

### IPX4



Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX4-classificatie zijn bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

### Draagbaar USB-C-oplaadetui.



Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U krijgt tot 6 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 18 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui volledig op te laden via USB-C.

### Monomodus



Wilt u een oproep aannemen terwijl uw hoofdtelefoon bijna leeg is? U krijgt meer

gesprekstijd door één oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoon wordt automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u kunt eenvoudig overschakelen wanneer dat nodig is.

### Stevige en comfortabele pasvorm

De neodymium-drivers van 6 mm zorgen voor geweldig geluid en het goedpassende, lichte ontwerp zorgt voor optimaal luistercomfort. De zachte, verwisselbare oordopjes bieden een comfortabele pasvorm in het oor.

### Multifunctionele knop

Vindt u het huidige nummer niet leuk? Sla het over door de multifunctionele knop ingedrukt te houden. Wilt u een oproep weigeren en blijven luisteren? Met één druk op de knop is dat zo geregeld. Dankzij de ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking blijft het geluid helder wanneer u een oproep wilt aannemen.

### Spraakassistent

Activeer de spraakassistent van uw telefoon zonder uw telefoon aan te raken. Vraag de spraakassistent van uw smartphone om muziek, routebeschrijvingen, informatie en meer.

### Slimme Bluetooth-koppeling.

Deze oortelefoon kan direct worden gekoppeld zodra u hem uit het oplaadetui haalt. Na de koppeling onthoudt de oortelefoon het laatste apparaat waaraan deze is gekoppeld.

### 6 uur per oplaadbeurt.

6 uur per oplaadbeurt. 15 minuten opladen voor 1 uur afspeeltijd.

### Neodymium-drivers van 6 mm.

Neodymium-drivers van 6 mm. Helder geluid, krachtige bas.

### Rubberen oordopje

Rubberen oordopjes in klein, middelgroot en groot formaat

### Zachte vleugeltips

Zachte vleugeltips voor een stevige pasvorm en een strakkere afsluiting van het oor

### Schakel tussen muziek en oproepen

Schakel tussen muziek en telefoongesprekken met de geïntegreerde microfoon

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diafragma: PET
- Magneettype: NdFeB
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Gevoeligheid: 90 dB

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m

### Omdoos

- Lengte: 37.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 27.5 cm
- Brutowicht: 4.7 kg
- Hoogte: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11015 8
- Nettogewicht: 1.176 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.524 kg

### Comfort

- Gespreksbeheer: Schakelen tussen 2 gesprekken, Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren

### Binnendoos

- Lengte: 18.7 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 12.8 cm
- Hoogte: 10.4 cm
- Nettogewicht: 0.147 kg
- Brutowicht: 0.53 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.383 kg
- GTIN: 2 48 95229 11015 5

### Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 18 cm
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 4 cm
- EAN: 48 95229 11015 1
- Brutowicht: 0.178 kg
- Nettogewicht: 0.049 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.129 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 4.2 cm
- Breedte: 3.6 cm
- Diepte: 6.5 cm
- Gewicht: 0.049 kg

### Accessoires

- Snelstartgids
- USB-kabel: USB-kabel (type-A-naar-type-C)

### Ontwerp/Design

- Kleur: Wit

### UPC

- UPC: 8 40063 20116 3



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 11.2.2

EAN: 48 95229 11015 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)