

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統



MCD107

Movie Cube

透過 USB 直接播放

在家享受極致的電影體驗。飛利浦 DVD 超迷你劇院系統 MCD107 可播放 DVD、VCD、CD 等媒體，同時還內建 USB Direct，可播放相片與行動音樂。輕巧設計可搭配任何家庭裝飾，造就渾然一體的感受。

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 直接從 USB 裝置檢視相片及收聽音樂

豐富您的音效體驗

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 2x5 瓦 RMS 具 200 瓦最高音樂輸出功率

與您的室內裝飾渾然一體

- 時尚有型且機身輕巧的設計

PHILIPS

規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 加強音效: 數位音質控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統: Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭: 3.5 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統

影片播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式: 視角選擇, 慢動作, 縮放, A-B 段重複播放, PBC, 父母監控鎖定
- DVD 地區: 3

播放音效

- 播放媒體: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: Top
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 20
- 調諧器增強功能: 自動儲存

連線

- 視訊輸出 - 類比: 複合 CVBS (黃色 cinch)
- 其他連接: 音效輸出接頭, FM 天線, 數位同軸輸出
- AUX 輸入: 3.5 公釐
- 耳機: 3.5 公釐
- 音訊連接: 3.5 公釐輸入端子

便利

- 鬧鐘: 睡眠定時器, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: LCD
- 背光? 色: 白色

配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), 保證書, 簡易使用指南, 3.5 mm 立體聲輸入纜線
- 遙控器: 40 鍵, 備有鋰電池
- 使用者手冊: 英文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 152 x 250 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 150 x 152 x 197 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 530 x 310 x 206 公釐
- 產品含包裝重量: 5.48 kg

電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz

焦點

數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制, 使您能依照不同的音樂類型, 調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術, 自動調整音效平衡, 強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終, 數位音質控制將精準地調整音效平衡, 選擇最符合播放中音樂的效果, 讓您享受音樂最佳的呈現方式。

Dolby 數位

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準, 利用人類耳朵處理聲音的方式, 讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵, 就能在不同的音量設定 (由低至高) 中, 欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分, 讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會消失, 若要避免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化, 如此一來, 即便您減低音量, 也可以欣賞到同樣的音效。



發行日期 2013-05-10

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 50804
EAN: 87 12581 47232 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com