

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM302

Nyt musikk med rik lyd

med USB Direct-avspilling

Nyt rik lyd med Philips' Hi-Fi-mikrosystem MCM302. Spill favorittmusikken du tar med deg, ved hjelp av USB Direct eller MP3 Link. Digital Sound Control optimaliserer musikkstilinnstillingene. Stilig design med høykvalitetshøytalere.

Ubegrenset lyttefølelse

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W musikkeffekt
- Loudness for bass- og diskantøkning

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester
- Vekkeklokke og Sleep Timer

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte

favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct-MP3/WMA



Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem, 4" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Skuff, Motorisert
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- RDS: Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling, Programtype
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

- Andre tilkoblinger: FM-antenne
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang, Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Nettledning, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-knappers fjernkontroll med litiumbatteri
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 200 x 120 x 265 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 150 x 250 x 165 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 520 x 200 x 375 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 7,5 kg

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2010-02-10

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 50902
EAN: 87 12581 47359 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com