



Philips
Microsistem muzical

Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad
DAB+

DCB2077

Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Andocați și ascultați de pe iPod/iPhone/iPad sau pomiiți radioul și beneficiați de sunet DAB+ deosebit de limpede. Acest microsistem audio Philips DCB2077/10 are un sunet senzațional și oferă un avantaj suplimentar - arată excelent în orice locuință.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere maximă de ieșire de 20 W RMS

Sapurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Radio Data System cu informații despre posturi radio și servicii de date

Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă
- Panoul frontal cu deschidere electrică adaugă eleganță și stil

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă

bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să

vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Compatibilitate DAB și FM



Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 10 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driveri boxe: Woofer de 2,75"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB, WMA-CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză
- Altele: Acceptă etichete ID3

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)
- DAB/DAB+: Afișare informații, Meniu, Smart Scan

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, Alarmă iPod
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: în față, monitorizat

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Adaptor CA/CC, Antenă DAB, Ghid de utilizare rapidă, 2 șuruburi pentru montare pe perete
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Manual de utilizare: Engleză, germană, franceză, daneză, norvegiană, italiană

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x A): 400 x 98 mm
- Înălțime aparat (cu stativ): 235 mm
- Lățime ambalaj: 456 mm
- Înălțime ambalaj: 251 mm
- Adâncime ambalaj: 197 mm
- Greutate brută: 4,2 kg
- Greutate netă: 3,3 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 5

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad mini



Data apariției 2013-11-15

Versiune: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00466
EAN: 08 71258 16786 78

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com