

Philips
Microsistem Hi-Fi



MCM169

Savurați muzica, cu un sunet de excepție

cu conversie CD

Pentru mai mult divertisment muzical, microsistemul Philips Hi-Fi MCM169 oferă o abilitate de conversie a muzicii dvs. - de pe CD-uri direct pe un dispozitiv USB. În plus, Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent!

Plăcerea neîngrădită a ascultării

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Transformați CD-urile preferate în MP3
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile

Pentru o experiență audio mai bogată

- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă

bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura

de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Transformați CD-urile preferate în MP3

Conectați dispozitivul USB de stocare în masă la portul USB al sistemului audio Philips și începeți înregistrarea melodiilor preferate de pe CD-uri pe dispozitivul USB sau MP3 player - printr-o singură apăsare și fără calculator. Astfel, printr-o înregistrare digitală MP3, vă puteți crea propriile fișiere MP3.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 5W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, 4 moduri Digital Sound Control

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3"

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Memorie flash USB
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Ștergere, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle, Stop

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Dispozitiv USB
- Surse de înregistrare USB: CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Caracteristici superioare tuner: Memorare

automată

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă CD, Alarmă radio
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă: Telecomandă cu 36 de taste
- Manual de utilizare: Engleză

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 147 x 231 x 216 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 270 x 326 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,75 kg

Alimentare

- Alimentare: 220-240 V



Data apariției 2012-12-07

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.