

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus
mélyhangkiemeléssel

AZ1053



Egyszerű, pontos hangolás

A tetszetős kivitelű, hordozható AZ1053 készüléken az egyszerű és könnyen kezelhető funkcióknak köszönhetően mindent megtalál, amire kedvenc zenéje hallgatásához szüksége lehet.

Ennél többre nincs is szüksége

- A lejátszó kezeli az írható és az újraírható CD-ket
- Digitális hangolás, tárolt állomások
- Automatikus leállítási sztereó magnó
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang

Egyszerű használat

- 20 programozható CD szám
- Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz
- CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang lejátszás

- Betöltő típus: Oldal teteje
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Gyorsmenet előre/vissza, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlen sorrendű lejátszás
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, AM
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20
- Antenna: FM antenna

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,0 W
- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangszóró átmérő: 3,5"
- Hangerőszabályzó: forgó

Hangfelvétel

- Fejlesztett kazettaátvitel: CD-vel szinkronizált felvételindítás
- Adatrögzítő média: Szalag

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Kidalgozás: Fém
- Hangszóró típusok: Hangszórók

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Display Digits: 2

Csatlakoztathatóság

- fejhallgató: 3,5 mm-es

Áram

- Akku típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Tápellátás
- Elemek száma: 6

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 325 x 180 x 280 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 290 x 143 x 240 mm
- Súly: 1,9 kg
- Súly csomagolással együtt: 2,6 kg



Kiadás dátuma
2009-03-19

Verzió: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02478
EAN: 87 10895 94648 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Fénypontok

Újrairtható kompatibilis CD

Az újrairtható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újrairtható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újrairtható, és a kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós felvételrejeget, így biztosítva, hogy Ön mindig le tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-rendszerén.

Digitális hangolás, tárolt állomások

Digitális hangolás, tárolt állomások

Automatikus leállítási sztereó magnó

Automatikus leállítási sztereó magnó

Dinamikus mélyhangkiemelés



A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

Autom. tárolási programozás

Az Automatikus tárolási programozás kényelmi funkció, segítségével egyetlen gombnyomással rá lehet állni a kedvenc rádióállomásokra, illetve beállíthatók az állomások eredeti értékei. Az Automatikus tárolási programozás megszünteti az adók manuális behangolásával és az eredeti beállításokra visszatéréssel járó bonyodalmakat. A beépített elektromos áramkör automatikusan végigpásztazza a helyi rádióállomások frekvenciáit, rááll a legerősebb rádióállomás jeleire, majd hozzárendeli őket egy-egy adott értékhez.

CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél

Sztereo fejhallgató-csatlakozó

Sztereo fejhallgató-csatlakozó