



Philips Harmony
Sistema micro Hi-Fi de
componentes

Tweeter de topo Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 diafragmas Hi-Fi

Harmony



MCM7000



Desfrute de música em alta fidelidade

Obcecado pelo som

Ótimo som de CD, MP3 Link e USB Directo com este Philips MCM7000/12. Os tweeters de topo Hi-Fi fornecem-lhe um som detalhado e natural, enquanto o controlo de graves e agudos lhe permite ajustar os tons. Adicione uma aparência de alta qualidade com uma caixa em alumínio.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Tweeter de topo Hi-Fi para um som detalhado e natural
- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Conector de altifalante em folha de ouro para uma melhor transmissão de sinais
- Potência de saída total de 60 W RMS

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Acabamento de qualidade com materiais nobres

- Caixa em alumínio para uma aparência de qualidade

PHILIPS

Destques

Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo

Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Conector em folha de ouro



O conector de altifalantes em folha de ouro assegura uma melhor transmissão de sinais áudio em comparação com as ligações de adaptação com clique tradicionais. Também minimiza a perda de sinais eléctricos entre o amplificador e a caixa do altifalante, resultando numa reprodução sonora o mais aproximada possível da realidade.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 30 W
- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Nível de volume, Amplificador Digital de Classe "D"

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: Woofer de 5", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis
- Melhoramento do altifalante: conectores para altifalantes banhados a ouro

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: repetição/aleatório/programa, avanço/retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/anterior, procurar a faixa seguinte/anterior
- Modos de reprodução de USB Directo: reprodução/pausa, retrocesso rápido/avanço rápido, anterior/seguite, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Outros: Suporte de identificação ID3

Sintonizador/recepção/transmissão

- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: nome da estação, tipo de programa, texto rádio, relógio RDS
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: Instalação fácil (Plug & Play), sintonização digital automática, procura automática
- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Saída, Antena FM, Altifalantes esquerdo e direito

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantia
- Telecomando: telecomando de 44 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 250 mm
- Altura da unidade principal: 92 g mm
- Profundidade da unidade principal: 285 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 174 x 240 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Largura da embalagem: 425 mm
- Altura da embalagem: 441 mm
- Profundidade da embalagem: 310 mm
- Peso bruto: 10 kg
- Peso líquido: 8,5 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com