



Philips

Draadloze Luceo-telefoon

- Antwoordapparaat met 30 min. opnametijd
- 1,8 inch display, witte verlichting
- Luidsprekertelefoon met handset

M6651WB/22

Een nieuw begin

De Philips Luceo draadloze telefoon is in elk opzicht iconisch. Het moderne design met sensuele lijnen gaat naadloos over in het basisstation met geïntegreerd display. De nauwkeurige styling en functies maken de Luceo een functioneel kunstwerk voor elk huis.

Voordelen

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie

- Gekalibreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen
- Sensueel gebogen handset voor puur evenwicht en comfort
- Kies hoe u de handset wilt opladen
- Secundair display op basisstation met nummerherkenning en klok
- Het basisstation heeft zijwanden om de handset veilig te plaatsen
- Behoudt visuele aantrekkingskracht vanuit elke hoek vanwege slim kabelbeheer

Optimale telefoongesprekken

- Wit-op-zwart display van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- Privacyinstellingen: nummerblokkering en stille modus
- Telefoonboekvermeldingen met drie velden voor het toewijzen van 3 nummers aan één contactpersoon
- Maximaal 30 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

PHILIPS

Kenmerken

4,6 cm (1,8") grafisch scherm



Wit-op-zwart LCD-display met hoog contrast voor betere leesbaarheid en perfect passend bij het stijlvolle ontwerp van de Philips Luceo.

Gekalibreerd toetsenblok



Met het gekalibreerde en zorgvuldig ontworpen toetsenpaneel kunt u nauwkeurig kiezen omdat u elke toetsaanslag duidelijk voelt, of u nu een nummer kiest of een contactpersoon invoert in het telefoonboek. Het materiaal en de structuur van de toetsen zijn uitgebreid getest om de perfecte balans te vinden tussen het uitoefenen van druk en de reactie van de toetsen.

Comfortabele handset

ECO+-modus



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. Het energieverbruik bedraagt in de stand-bymodus minder dan 0,70 W. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Probleemloos opladen



Voor betrouwbaarheid en gemak kan de handset in beide richtingen van het docking station worden opgeladen.

HQ-Sound



HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieure geluidswaardigheid. Dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties

in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht: hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

Meerdere privacyinstellingen



De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de 4 ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Met de stille modus kunt u voor bepaalde tijdstippen beltonen uitschakelen voor wat rust en stilte. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren.

Secundair display op basisstation



Het wit-op-zwart display met hoog van de Philips Luceo is naadloos en stijlvol geïntegreerd in het basisstation. Het display toont de nummerherkenning wanneer er een oproep binnenkomt en de tijd in de inactieve modus. U kunt het display in het basisstation uitschakelen, zodat u niet wordt gestoord door het licht.


Zijwanden om de handset veilig in het basisstation te plaatsen



Het basisstation van de Philips Luceo heeft slim ontworpen zijwanden die niet alleen goed passen in het aantrekkelijke ontwerp, maar ook handig zijn bij het plaatsen van de handset in het basisstation.

Slim kabelbeheer

Telefoonboekvermeldingen met drie velden



Tegenwoordig hebben de meeste mensen meerdere telefoonnummers. In de lijst met contactpersonen kunt u eenvoudiger uw contactpersonen beheren. U kunt voor maximaal 100 contactpersonen drie telefoonnummers opslaan in drie verschillende velden voor thuis, werk of mobiel.

Maximaal 30 minuten opnemen

Met maximaal 30 minuten opnametijd op uw antwoordapparaat mist u nooit meer een belangrijk bericht.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidssysteem:	Ja
MySound	
Volumeregeling op handset	Ja
Ringtones op handset	10, polyfoon
HQ-Sound	Ja

Beeld/scherm

Achtergrondverlichting: ja	Ja
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Displaygrootte van handset	4,6 cm (1,8")
Type display van handset	Negatief dot-matrix
Displaygrootte van basisstation	7,0cm (2,77")
Type display van basisstation	Omgekeerd alfanumeriek

Antwoordapparaat

Capaciteit opname-tijd	Maximaal 30 minuten
Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)	ja
Bediening van antwoordapparaat	Alleen vanaf handset
Bediening van antwoordapparaat	Ja

Gemak

Menustructuur in de handset	Menulijst
Luidsprekertelefoon - handsfree praten	Ja
Personalisering	Stille modus
Oproepen blokkeren	Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
Signaalsterkte-indicator	Indicator met 3 balkjes
Batterijniveau-indicator	Batterijpictogram met 3 balkjes
Intercom - meerdere handsets	Ja
Datum-/tijdsaanwijzing	Ja
Wekker	Ja
Eventlampje op de handset	Ja
Indicator voor batterij opladen	Ja
Signaalsterkte-indicator	Ja
Programmeerbare sneltoetsen	Toets 1 en 2
Gespreksbeheer	Wisselgesprek Nummerherkenning Mute-functie microfoon Gemiste gesprekken Ontvangen gesprekken Gekozen oproepen
Blokkering van toetsenpaneel	Ja
Toetsgeluid in-/uitschakelen	Ja
Automatisch ophangen	Ja
Meerdere basisstations mogelijk	1

Mogelijkheid voor meerdere handsets	Maximaal 4
Aantal toetsen	20
Verlicht toetsenpaneel	Wit
Verlicht toetsenpaneel	Ja
Kiescijfer vergroten	Ja
Toetsen op het basisstation	Paging-toets
Tot 16 uur spreektijd	Ja
Tot 250 uur stand-bytijd	Ja
Oplaadtijd: 8 uur	Ja
Snoerlengte	1,8 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Bereik	Open veld < 300 m; binnen < 50 m
Memo's	Ja
Bellers blokkeren / zwarte lijst	Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
Eventmeldingen	Voor gemiste oproepen en berichten op het antwoordapparaat
Telefoonboekvermeldingen met meerdere velden	Ja

Geheugencapaciteit

Telefoonboek	100 namen en nummers
Capaciteit nummerherhalingslijst	20 laatste nummers
Gegevens in gesprekkenlog	50 vermeldingen
Telefoonboek opslaan in basis	Ja
Meerdere telefoonboekvermeldingen	Maximaal 3 nummers

Vermogen

Batterijcapaciteit	550 mAh
Batterijtype	Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
Netstroom	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Energieverbruik	< 0,65W (display uit), < 1,4W (display aan)

Beveiliging

Transmissie-encryptie: Ja	Ja
---------------------------	----

Netwerkfuncties

Compatibel	GAP
------------	-----

SAR-waarde

Philips-handsets	< 0,1 W/kg
------------------	------------

Ecologisch ontwerp

EcoMode	Automatisch en handmatig
ECO+	Ja

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype	Dummy
Aantal producten	1
Type schap	Dummy
Hoogte	9,5 cm
Breedte	31,8 cm
Diepte	8,1 cm
Brutogewicht	0,664 kg
Nettogewicht	0,506 kg
Gewicht van de verpakking	0,158 kg
EAN	48 95185 60443 5



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2015, februari 12

Versie: 3.0.4
EAN: 4895185604435

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com